

Programmierung der Innensprechstellen

Programmation des postes intérieurs

- 1 - Drücken Sie mindestens 3 s und höchstens 6 s lang die Taste PROG an der Aussenstation (hinter der Abdeckplatte) gelbe LED blinkt & grüne LED blinkt
Appuyer pendant au moins 3 secondes sur la touche PROG puis relâcher d'ici 6 secondes. LED jaune et verte clignote
- 2 - Hörer der zu programmierenden Innensprechstelle abnehmen
Soulever le combiné du poste intérieur à programmer
- 3 - Türöffner- und Zusatzaste 2 gleichzeitig für mindestens 1 s drücken (die Toneinschaltung zur Aussenstation bestätigt den erfolgten Vorgang).
Enfoncer simultanément les boutons-poussoirs ouvre-porte et auxiliaire 2 pendant au moins 1 s (l'activation de l'audio vers le poste extérieur confirme que l'opération a bien été effectuée).
- 4 - Drücken Sie an der Aussenstation die Ruftaste, die der Innensprechstelle zugewiesen werden soll: Ein akustisches Signal weist auf die erfolgte Zuweisung hin.
Appuyer sur le poste externe sur la touche d'appel à associer au poste interne: l'émission d'un signal sonore indiquera que la mémorisation a été effectuée. p
- 5 - Hörer wieder auflegen. *Raccrocher le combiné.*
- 6 - Verlassen der Programmierung. Drücken Sie kurz die Taste PROG: Die LED PROG und die LEDs der Außenstationen gehen aus. HINWEIS: Falls keine Eingabe erfolgt, endet der Vorgang automatisch nach 30 Minuten.
Quitter la programmation. Appuyer brièvement sur la touche PROG : la led PROG et les leds des postes externes s'éteignent. En l'absence de toute opération, la procédure se termine automatiquement après 30 minutes.



Programmierung Bussprechstelle Programmation poste intérieur BUS AGATA VC		Gezeichnet: 14.10.2019 Geändert: 01.12.2024
  IP CCTV GmbH, Marthalerstrasse 5, CH-8447 Dachsen Tel: +41 (0)52 659 6222, http://www.ipcctv.ch info@ipcctv.ch		Erstellt von: Andy Tautschnig Zeichnungsnr. 3267/5a