4 Kanal Farb Quad Prozessor Bedienungsanleitung



Bevor Sie versuchen dieses Gerät in Betrieb zu nehmen, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte komplett durch.

<u>1. Kurz</u>	Seite					
	1.1 Wic 1.2 Aus	3 3				
2. Front	4					
3. Menü Einstellungen						
	3.1	TITLE SET (Titel einstellen)	5			
	3.2	DATE AND TIME SET (Datum und Uhrzeit einstellen)	5			
	3.3	DISPLAY SET (Anzeige einstellen)	5			
	3.3.1	AUTO SET (Automatik einstellen)	5			
	3.3.2	PIP SET (Bild in Bild einstellen)	5			
	3.3.3 PICTURE SET (Bild einstellen)					
	3.3.4	BOUNDARY (Begrenzungslinien einstellen)	7			
	3.3.5	MIRROR SET (Spiegelung einstellen)	7			
	3.3.6	SYSTEM SET (System einstellen)	8			
	3.4	ALARM MOTION SET (Alarm/Bewegung einstellen)	8			
	3.4.1	ALARM SET (Alarm einstellen)	8			
	3.4.2	MOTION SET (Bewegungsmelder einstellen)	9			
	3.4.3	ALARM HISTORY (Alarmliste)	9			
	3.4.4	ALARM TIME (Alarmzeit)	10			
4. ALAF	10					

1 Kurzanleitung

1.1 Wichtige Information

Bevor sie unser Produkt benutzen, lesen sie bitte sehr sorgfältig diese Bedienungsanleitung.

Wir danken ihnen dafür, das sie sich für unseren Farb Quad Prozessor entschieden haben.

Diese Bedienungsanleitung wird ihnen die Ausstattung, die Einstell Menüs und die verschiedenen Betriebszustände erklären, so das sie unser Produkt in kürzester Zeit kennen lernen.

Bitte ergänzen sie die folgenden Produkt Informationen. Sie werden nach diesen Herstellerangaben gefragt, sobald sie technische Unterstützung wünschen.

Diese Angaben sind auch wichtig im Falle von Diebstahl oder bei Verlust.

Kaufdatum:_____Seriennummer:_____

Händler:_____

1.2 Ausstattung

- (1) Bildschirmanzeige enthält Datum und Uhrzeit
- (2) Bewegungserkennung mit 48 Bereichen und 256 Empfindlichkeitsgraden
- (3) Im PIP Modus können 1,2 oder 3 Fenster eingeblendet werden.
- (4) Automatik Schaltung im PIP Modus
- (5) Alarm Ausgang mit 2 Betriebsarten: Aus/Ein
- (6) Darstellung des Bildes, welches den Alarm/die Bewegung erkannt hat
- (7) Alle Bildfenster können zur gleichen Zeit auf Standbild geschaltet werden
- (8) Doppelfunktion mit Wiedergabe von einem Recorder
- (9) Automatische Umschaltung von PIP auf Einzelbild
- (10) Betriebsarten: PAL und NTSC

2. Das Frontbedienteil

	MENU QUAD/PIP	AUTO PB	200M	FREEZE	CHI t	СH2	снз 	CH4		
Anmerkung:		L = Taste lange gedrückt halten (mind. 2 Sekunden)								
(1) Menü (QUAD PIP)		Drücken sie die MENÜ Taste L um in das Einstell-Menü zu gelangen.								
		Drücken sie die MENÜ Taste um in den Quad/PIP Modus zu gelangen.								
		Drücken sie die AUTO Taste L um in den Wiedergabe Modus zu gelangen und drücken sie wieder die Tasten CH1/CH4 um zurück zur Vollbild Darstellung zu gelangen. Drücken sie die AUTO Taste um in den Auto Modus zu schalten. Diese Taste dient auch zum verlassen des Menüs.								
(3) Zoom:		Nachdem sie die ZOOM Taste gedrückt haben, könne sie mit einem Tastendruck auf eine der Kanaltasten CH1CH2 den Eingang bestimmen, den sie vergrößert darstellen wollen. Die Taste AUTO startet den Vergrößerungsmodus.								
(4) FREEZE		Drücken sie die Taste FREEZE um auf Standbild zu schalten. Drücken sie die Taste FREEZE erneut um wieder in den Normal Betrieb zu gelangen.								
(5) CH1 Doppelfunktion:		Drücken sie die Taste CH1 um das Bild von Eingang 1 zu sehen. Wenn sie sich im Menü befinden: nach oben.								
(6) CH2 Doppelfunktion:		Drücken sie die Taste CH2 um das Bild von Eingang 2 zu sehen. Wenn sie sich im Menü befinden: nach unten.								
(7) CH3 Doppelfunktion:		Drücken sie die Taste CH3 um das Bild von Eingang 3 zu sehen. Wenn sie sich im Menü befinden: nach links. Wert erhöhen zum Untermenü								
(8) CH4 Doppelfunktion:		Drücken sie die Taste CH4 um das Bild von Eingang 4 zu sehen. Wenn sie sich im Menü befinden: nach rechts. Wert verringern. zum Untermenü								

3. MENU SETUP (Menü Einstellungen)

Drücken sie die MENU Taste (*L) um in das Einstell-Menü zu gelangen. Drücken sie die Tasten \exists oder \exists um die gewünschte Zeile auszuwählen und + oder – um in das gewünschte Untermenü zu gelangen. Um das Menü zu verlassen drücken sie AUTO.



3.1 TITLE SETUP (Titel einstellen)

Im Hauptmenü bewegen sie sich mit den Tasten \exists und \exists zur Zeile Titel Einstellungen. Mit den Tasten + oder – gelangen sie dann in das Untermenü. Drücken sie die Taste AUTO um dieses wieder zu verlassen.



3.2 TIME/DATE SETUP (Zeit und Datum einstellen)

Im Hauptmenü bewegen sie sich mit den Tasten \exists und \exists zur Zeile Zeit und Datum einstellen. Mit den Tasten + oder – gelangen sie dann in das Untermenü. Drücken sie die Taste AUTO um dieses wieder zu verlassen. Datum einstellen: YY-MM-DD (Jahr-Monat-Tag) YY (Jahr): Einstellbereich von 00 bis 99 MM (Monat): Einstellbereich von 01 bis 12 DD (Tag): Einstellbereich von 01 bis 31 Zeit einstellen: HH-MM-SS (Stunden – Minuten – Sekunden) HH (Stunden): Einstellbereich von 00 bis 23 MM (Minuten): Einstellbereich von 00 bis 60 SS (Sekunden): Einstellbereich von 00 bis 60 Zeitformat: Asien YY-MM-DD Europa DD-MM-YY USA MM-DD-YY DATE/TIME SETUPMODE DATE: YY-MM-DD TITLE SET TIME: HH-MM-SS • TIME/DATE DISPLAY SET FORMAT : ASIA/EURO/U.S. ALARM MOTION SET DISPLAY: ON/OFF -----Deces. DÓDOOD

3.3 **DISPLAY SETUP** (Bildschirmeinstellungen)

Im Hauptmenü bewegen sie sich mit den Tasten ↓ und ↓ zur Zeile Bildschirmeinstellungen.

Mit den Tasten + oder – gelangen sie dann in das Untermenü.

Der Menüpunkt Bildschirmeinstellungen enthält folgende weitere Untermenüs: Automatik einstellen, Bild in Bild, Bildeinstellungen, Bereichseinstellungen, Spiegelungseinstellungen, Systemeinstellungen.

Mit den Tasten \exists und \exists bewegen sie sich im Untermenü, mit den Tasten + und – gelangen sie in dieses. Drücken sie die Taste AUTO um dieses wieder zu verlassen.



3.3.1 AUTOSEQ SET (Automatik Einstellungen)

Bewegen sie sich mit den Tasten \exists oder \exists zur Zeile Automatik Einstellungen. Durch drücken der Taste + oder – gelangen sie in das Untermenü. Dort wieder mit den Tasten \exists oder \exists zum gewünschten Kanal springen und dann wiederum mit den Tasten + oder – den Wert verändern. Mit der Taste AUTO verlassen sie das Menü.



3.3.2 **PIP SET (Bild in Bild einstellen)**

Starten sie das Hauptmenü. Bewegen sie den Cursor mit den Tasten 7 oder 7 zur Zeile PIP SET. Drücken sie die Taste + oder – um in das Untermenü zu gelangen. Bewegen sie sich im Untermenü mit den Tasten 7 oder 7 zum gewünschten Einstellpunkt und verändern sie diesen mit den Tasten + oder -. Sie haben hier 3 Einstellungsmöglichkeiten: MAIN ist das Hintergrundbild, Sub 1 ist kleineres Vordergrundbild 1 und Sub 2 kleines Vordergrundbild, außerdem lassen sich die Vordergrundbilder automatisch umschalten. Drücken sie die Taste AUTO um das Menü zu verlassen.



3.3.3 PICTURE SET (Bildeinstellungen)

Bewegen sie den Cursor mit den Tasten \exists oder \exists zur Zeile PICTURE SET und drücken sie die Tasten + oder – um in das Untermenü zu gelangen. Dort drücken sie wieder die Tasten \exists oder \exists um die Werte für Helligkeit und Kontrast für jeden einzelnen Kanal zu ändern. Mit den Tasten + oder – verändern sie den entsprechenden Wert.

Drücken sie die Taste AUTO um das Menü zu verlassen.



3.3.4 BOUNDARY (Begrenzungslinien)

Im Menü DISPLAY SETUP bewegen sie den Cursor mit den Tasten ٦ oder ٦ zur Zeile BOUNDARY und drücken sie die Tasten + oder – um zwischen den Werten OFF (Aus), BLACK (Schwarz), GRAY (Grau), WHITE (Weiss) zu wechseln. Drücken sie die Taste AUTO um das Menü zu verlassen.



3.3.5 MIRROR SET (Spiegelungseinstellungen)

Bewegen sie den Cursor mit den Tasten 7 oder 7 zur Zeile MIRROR SET und drücken sie die Tasten + oder – um in das Untermenü zu gelangen. Bewegen sie den Cursor mit den Tasten 7 oder 7 zu dem Kanal, den sie verändern wollen. In der entsprechenden Zeile schalten sie mit den Tasten + oder – den Kanal ein oder aus.

Drücken sie die Taste AUTO um diesen Menüpunkt wieder zu verlassen.



3.3.6 SYSTEM SET (Systemeinstellungen)

Bewegen sie den Cursor mit den Tasten 7 oder 7 zur Zeile SYSTEM SET und drücken sie die Tasten + oder – um in die entsprechende Position zu gelangen. Drücken sie emeut die Tasten + oder – um das System zwischen PAL und NTSC umzuschalten. Der voreingestellte Wert ist NTSC. Drücken sie die Taste AUTO um diesen Menüpunkt wieder zu verlassen.



3.4 ALARM MOTION SET (Alarm-, Bewegungseinstellung)

Im Hauptmenü bewegen sie den Cursor mit den Tasten ٦ oder ٦ zur Zeile ALARM

MOTION SET und drücken sie die Tasten + oder – um in das Untermenü zu gelangen,

welches folgende Positionen enthält: ALARM SET (Alarmeinstellungen), MOTION SET (Bewegungseinstellungen),

ALARM HISTORY (Alarm Liste), ALARM TIME (Alarm Zeit)

Bewegen sie den Cursor mit den Tasten \Im oder \Im zur Zeile, in dessen Untermenü sie

wollen und drücken sie dann die Tasten + oder – um in das entsprechende Untermenü zu gelangen. Mit der Taste AUTO verlassen sie dieses Menü wieder.



3.4.1 ALARM SET (Alarm Einstellungen)

Bewegen sie sich mit den Tasten ↓ oder ↓ zur gewünschten Zeile und ändern sie den Wert mit den Tasten + oder -. Für jeden einzelnen Alarmkanal können sie zwischen folgenden Werten wählen:

OFF (Aus), LOW (niedrig), HIGH (hoch). Die Voreinstellung lautet OFF.

Wenn sie die beiden Werte LOW oder HIGH auswählen, stellen sie sicher, das die angeschlossene Alarmausrüstung mit der richtigen Polarität angeschlossen ist.

Drücken sie die Taste AUTO um dieses Menü wieder zu verlassen.



3.4.2 MOTION SET (Bewegungseinstellungen)



Mit den Tasten ↓ oder ↓ bewegen sie sich zur gewünschten Zeile.

In der Zeile CHANNEL (Kanal) wählen sie mit den Tasten + oder – den gewünschten Kanal aus.

In der Zeile FRAME (Vollbild) wählen sie die Anzahl der gewünschten Bilder aus.

Sie könne Werte zwischen 0 und 15 mit den Tasten + oder – einstellen.

In der Zeile MOTION EA (Bewegungsbereich) können sie mit den Tasten + oder – zwischen den Werten ON (ein) oder OFF (aus) wählen. In der Zeile SENSITIVE (Empfindlichkeit) können sie mit den Tasten + oder – die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung einstellen.

Mit den Tasten + oder – können sie Werte zwischen 0 und 255 einstellen.

In der Zeile AREA SET (Bereichseinstellung) drücken sie die Tasten + oder – um in die Bereichseinstellung zu gelangen. In der Bereichseinstellung sehen sie ein Bild mit 6 X 8

Feldern, welche jeweils ein M enthalten. Mit den Tasten ↓ ↓ + oder – bewegen sie den Cursor

Zum gewünschten Feld. Mit den Tasten ZOOM oder FREEZE schalten sie das M im jeweiligen

Feld ein oder aus. In der Voreinstellung sind alle Felder mit einem M versehen, also eingeschaltet.

Eingeschaltete Felder reagieren auf Bewegung, ausgeschaltete nicht.

Mit der Taste AUTO verlassen sie das Menü



3.4.3 ALARM HISTORY (Alarm Liste)

Bewegen sie den Cursor mit den Tasten ↓ oder ↓ zur Zeile ALARM HISTORY und drücken

sie dann die Tasten + oder – um in die Alarm Liste zu gelangen. In der Alarmliste gibt es 9 PAGES (Seiten) die sie mit den Tasten \exists oder \exists erreichen können.

Die vorangestellten Buchstaben geben den Grund des Listeneintrages an:

A = Alarm, L = fehlendes Videosignal, M = Bewegungsmeldung, P = Gerät wurde eingeschaltet.

Mit der Taste AUTO verlassen sie diesen Menüpunkt.



3.4.4 ALARM TIME (Alarm Zeit)

Bewegen sie den Cursor mit den Tasten ٦ oder ٦ zur Zeile ALARM TIME. Mit den Tasten + oder – können sie die Länge des akustischen Warnsignals einstellen. Der Bereich liegt zwischen 1 und 99 Sekunden.

Die Voreinstellung ist 5 Sekunden.

Mit der Taste AUTO verlassen sie diesen Menüpunkt.



4. ALARM OUTPUT (Alarm Ausgang)

Belegung der Alarmanschlussbuchse:

