411/811/611ZS v1

Bedienungsanleitung

- 4/8/16CH DVR -

		BACK PIP	ZOOM PTZ FREEZE T-SH	
		٥		Enter >
PALISE MUTE UTLITY STATUS REC PLAY	USB	MENU MUTE	UTLITY STATUS REC PLAY	· ·

Dieses Dokument enthält begleitende Informationen zum Gerät. Änderungen vorbehalten.





Bitte beachten Sie die gültigen Vorschriften zur Entsorgung elektronischer Geräte!

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass es sich bei dem Produkt nicht um normalen Hausmüll handelt und somit den Vorschriften zur Entsorgung elektronischer Geräte über zuständige Sammelstellen unterliegt. Nur durch eine korrekte Entsorgung vermeiden Sie eine Schädigung für Lebewesen und Umwelt. Recycling hilft, natürliche Resourcen zu bewahren. Benötigen Sie weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Abfallentsorgungsbetrieb, Ihre Stadtverwaltung oder den Händler, von dem Sie dieses Produkt erhalten haben.

Inhaltsverzeichnis

KAPITEL 1 PACKUNGSINHALT UND INSTALLATION	5
1-1 Packungsinhalt	5
1-2 Festplatten Installation	6
KAPITEL 2 ANSCHLÜSSE UND BEDIENELEMENTE	8
2-1 Bedienelemente Vorderseite	8
2-2 4/8/16-Kanal ANSCHLÜSSE RÜCKSEITE	9
Kapitel 3 LIVE, PLAYBACK UND PTZ FUNKTIONEN	11
3-1 LIVE Modus	11
3-2 WIEDERGABE Modus	14
3-3 PTZ Modus	16
KAPITEL 4 HAUPTMENÜ SETUP	18
	10
4-1 1 Qualitäts- & Bildraton Sotun	13
4-2 EREIGNIS EINSTELLUNGEN	21
4-2.1 Bewegungs Finstellungen	21
4-2.1.1 FINSTELLEN DER ERKENNUNGSZONE	22
4-2.2 SENSOR EINSTELLUNGEN	22
4-3 KALENDER EINSTELLUNGEN	23
4-3.1 Zeitplan Aufnahme	24
4-3.2 Feiertags Einstellungen	24
4-4 Kamera Einstellungen	25
4-5 BENUTZERKONTEŇ EINSTELLUNGEN	26
4-5.1 Benutzerrechte	26
4-5.2 Benutzerbild	27
4-6 NETZWERK Einstellungen	27
4-6.1 Netzwerk Einstellungen	27
4-6.1.1 DHCP	27
4-6.1.2 LAN	28
4-6.1.3 ADSL	28
4-6.2 HTTP Einstellungen	29
4-6.3 DDNS Einstellungen	29
4-6.4 Mail	30
4-7 PTZ & RS485 Einstellungen	31
4-8 SYSTEM Einstellungen	32
4-8.1 ANZEIGE EINStellungen	33
4-8.2 DATUM / ZEIT EINStellungen	33
4-8.2.1 DATUM /ZETT andern	34
4-8.2.2 ZEITZONEN UND SOMMERZEIT EINSteilungen	34
4-0.2.3 ZEITSERVER EINSTELLUNGEN (IIIternetzeit)	30
4-0.3 SOWMER UND RELAIS EINSTEINUNGEN	30 26
	30
4-9 STSTEMWERREE00E	37 38
Kapitel 5 DATENSICHERUNG UND SUCHE	30 30
	20
5-1 DATENSIGHERUNG EINStellungen	39
5-2 JUGTE EINSTEINUNGEN 5-2 1 Erojanissucho	40
5-2.1 Liciyilissuulle 5-2.1.1 Finstellen der Vergeben zur Ereignissuche	40
5-2.1.1 Emstenen der vorgaben zur Ereignissuche	#1
Kanitel 6 Fernzugriffsoftware Installation und Finstellungen	4 ∠ ⊿୨
rapiter of a critical strain of the stand torr and Eliteral gen	_ _J

6-1 AP Software Installation und Anleitung	43
6-2 Fernzugriff über den Microsoft Internet Explorer (IE)	45
6-3 AP Software Bedienung	46
KAPITEL 7: TECHNISCHE DATEN	47
Kapitel 8 INSTALLATION UND BEDIENUNG MOBILER ANWENDUNGEN	<u>50</u>
8-1 Installation und Bedienung für Symbian Systeme	50
8-1.1 Installation der Mobilanwendung	50
8-1.2 Bedienung der Mobilanwendung	51
8-1.2.1 Neues DVR Login hinzufügen	51
8-1.2.2 Am DVR anmelden	51
8-1.2.3 Ändern der Login Daten des DVR	52
8-1.2.4 Löschen der Login Daten des DVR	52
8-1.3 Liveansichts-Funktionen	53
8-1.3.1 Scrollen des Bildes	53
8-1.3.2 Einstellen der Bildqualität	53
8-1.3.3 Kanal Anzeige	53
8-1.3.4 Größe des Bildes	54
8-1.3.5 Drehen des Bildes	54
8-1.3.6 Alarm	54
8-2 Installation und Bedienung für Windows Mobile System	55
8-2.1 Installation der Mobilanwendung	55
8-2.2 Bedienung der Mobilen Anwendung	56
8-2.3 Bedienung im Livebild Modus.	57
Kapitel 9 CMS INSTALLATION UND ANLEITUNG	58
9-1 CMS Installation	58
9-2 CMS LOGIN UND UMGEBUNG	61
9-3 DVRs, Gruppen & Ereignisse	62
9-3.1 Ansicht DVR / Gruppen Liste	62
9-3.2 Ereignisliste ansehen	63
9-4 Lokale PC Informationen und Bedienung	63
9-5 Hauptanzeige	64
9-5.1 Audio Steuerung	64
9-5.2 eMAP Anzeige	65
9-5.3 PTZ Steuerung	66
9-6 Menüleiste	67
9-6.1 Benutzerverwaltung	68
9-6.2 DVR Verwaltung	68
9-6.3 Gruppen Verwaltung	69
9-6.4 eMap Verwaltung	70
9-6.5 Remote Wiedergabe	71
9-6.6 HDD Wiedergabe	72
9-6.7 Datei Wiedergabe	72
9-6.8 Ereignis Wiedergabe	73
9-6.9 Schnappschuss Daten	73
9-6.10 Aufgezeichnete Daten	74
ANHANG I I-DVR.NET REGISTRIERUNG	75
Anhang II	77
Installation des ActiveX Steuerelements beim Internet Explorer	77

KAPITEL 1 PACKUNGSINHALT UND INSTALLATION

1-1 Packungsinhalt





2. Quick Start



5. CD



1. DVR

3. IR Fernbedienung



6. Festplattenschienen x2



4.Batterien x2



7.Schrauben x20



8. Netzteil



9. Stromkabel



10. SATA Kabel x2

Hinweis: Der Standardlieferumfang beinhaltet eine 1 TB HDD und eine Maus.

1-2 Festplatten Installation





Schritt 2) Gehäuse öffnen



Schritt 3) Verbinden Sie Strom- und SATA-Kabel wie angezeigt.



Schritt 4) Gehäuse schließen und verschrauben

Hinweis: Nach dem Einbau muss die HDD vor der ersten Aufnahme über das Systemmenü initialisiert werden. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4-9 "Systemwerkzeuge".

KAPITEL 2 ANSCHLÜSSE UND BEDIENELEMENTE

2-1 Bedienelemente Vorderseite



Bedienelement	Beschreibung
1 LED Anzeige	Power: Gerät ist eingeschaltet HDD: Festplatte arbeitet LAN: Verbindung Internet (<i>in Rot</i>): Nutzer per Fernzugang eingeloggt REC: Aufnahme PLAY: Wiedergabe
2 BACK/ESC	Im LIVE-Modus: Backup-Menü anzeigen Im SETUP-Modus: zurück zu letzter Seite
3 PIP	Im LIVE-Modus: Bild-In-Bild-Format anzeigen
④ ZOOM	Im LIVE- oder Wiedergabe-Modus: Kanalanzeige vergrößern
5 ptz	Im LIVE-Modus: PTZ-Menü anzeigen
6 FREEZE	Im LIVE-Modus: Bild einfrieren
⑦ T-SRH	Suchmenü anzeigen
8 Pfeiltasten	 Setup-Modus = Cursor hoch / Wiedergabe-Modus = SLOW Setup-Modus = Cursor runter / Wiedergabe-Modus = STOP Setup-Modus = Wert erhöhen / Wiedergabe-Modus = PLAY Setup-Modus = Wert verringern / Wiedergabe-Modus = RÜCKWÄRTS
9 USB 2.0	USB-Port für externe Geräte (USB für Maus auf Rückseite)
10 MENU	Im LIVE-Modus: Menü anzeigen Im Wiedergabe-Modus: PAUSE
1 MUTE	Tastenklick de/aktivieren
	Im LIVE-Modus: Utility-Menü anzeigen
(13) STATUS	Im LIVE-Modus: Status-Menü anzeigen
I REC	Aufnahme starten/stoppen
15 PLAY	Wiedergabe in Normalgeschwindigkeit
16 IR SENSOR	IR-Empfänger für die IR-Fernbedienung
17 ENTER	Im LIVE-Modus: auf Vollbild wechseln Im SETUP-Modus: Untermenü anzeigen

2-2 4/8/16-Kanal ANSCHLÜSSE RÜCKSEITE





① HDMI	HDMI-Port (Option)
2 VIDEO IN	BNC Anschluss,für 4/8 Kameras
③ SPOT	Ausgang Spot-Monitor
④ AUDIO OUT	RCA Ausgang für Audio Signal
5 AUDIO IN	RCA Eingang für Audio Signal
6 LAN	Netzwerkanschluss RJ-45
⑦ VGA	VGA Port
⑧ MAIN	BNC Port für Hauptmonitor
③ EXTERN I/O	Externer I/O Port
1 USB	USB-Port (Maus)
11 IR	Buchse für IR-Erweiterung
12 DC 12V	Anschluss für DC 12V Eingang.



① MAIN	BNC Anschluss für Haupt Monitor
2 VIDEO IN	BNC Anschluss,für 16 Kameras
③AUDIO IN	RCA Eingang für Audio Signal
④ LAN	Netzwerkanschluss RJ-45
⑤ AUDIO OUT	RCA Ausgang für Audio Signal
© SPOT	Ausgang Spot-Monitor
⑦ EXTERN I/O	Externer I/O Port
⑧ eSATA	Externer SATA-Anschluß
⑨ VGA	VGA-Port
1 USB	USB-Port (Maus)
1) IR	Buchse für IR-Erweiterung
12 DC 12V	Anschluss für DC 12V Eingang.

Kapitel 3 LIVE, PLAYBACK UND PTZ FUNKTIONEN

IR Fernbedienung und Maus haben in den verschiedenen Modi unterschiedliche Funktionen. Dieses Kapitel behandelt die Funktionen im Live-Wiedergabe, Aufzeichnugs-Wiedergabe und PTZ-Modus.

3-1 LIVE Modus

Im LIVE-Modus können Sie sich alle Kanäle ansehen, sich die angeschlossenen Audio-Eingänge anhören und haben Zugriff auf einige weitere Funktionen, auf deren Steuerung mit Hilfe der IR-Fernbedienung, der Maus und der grafischen Menü-Elemente im folgenden genauer eingegangen wird.

Taste	Beschreibung
REC	Start/Stop Aufnahme
PLAY	Wiedergabestart der zuletzt aufgenommenen Sequenz
LOCK	De-/Aktivieren der Tastenfunktionen
1,2,3,4	Auswahl des Kanals zur Vollbildschirm-Ansicht
Ħ	Umschaltung auf 4x Anzeige
Ħ	Umschaltung auf 9x Anzeige. Beim 4ch DVD gibt es diese Funktion nicht.
	Umschaltung auf 13x Anzeige. Beim 4ch DVD gibt es diese Funktion nicht.
	Umschaltung auf 16x Anzeige. Beim 4ch DVD gibt es diese Funktion nicht.
ENTER/MODE	Umschaltung auf Vollbildschirm, 4x Anzeige
MENU/	An/Aus Setup Menü
BK-UP/ESC	An/Aus Backup Menü
OSD	An/Aus Bildschirmmenü
Zoom/Zoom -	An/Aus 2x Bildschirmanzeige. Klick auf den Kanalnamen wählt einen ausgesuchten Kanal.
PIP/Zoom +	An/Aus "Bild-in-Bild"-Anzeige. Klick auf den Kanalnamen wählt einen ausgesuchten Kanal.
PTZ	Ermöglicht PTZ-Funktionen
AUTO	Im AUTO Modus werden alle verfügbaren Kanäle als Vollbild nacheinan- der angezeigt.

Tabelle 3-1	1 Funktionen	der IR-Fernhedier	nung im LIVE-Modus
Tabelle J-1.			

Hinweis: 4CH zeigt 4x Anzeige; 8CH zeigt 9x Anzeige

Symbol	Beschreibung
	Hauptmenü - Befindet sich der Cursor auf diesem Symbol erscheinen die folgenden 4 Menü-Symbole
0	Einstellungen
:E	Suchen
1	Datenauslagerung
Ð	PTZ Steuerung
	Sofortaufnahme
	Wiedergabe
무	Anzeige - Befindet sich der Cursor auf diesem Symbol erscheinen die fol- genden 4 Menü-Symbole
11	Pause
	PIP, Bild-im-Bild
Q	ZOOM
	AUTO-sequence
	Sperren
	Vollbild
	4x Bild
	9x Bild
	13x Bild
	16x Bild

Tabelle 3-1.2 Beschreibung der bei Maus-Rechtsklick erscheinenden Symbole im LIVE-Modus

Hinweis: 4CH zeigt 4x Anzeige; 8CH zeigt 9x Anzeige

Tabelle 3-1.3 Beschreibung der Symbole im LIVE-Modus

Symbol	Beschreibung
	Aufnahme läuft
${\boldsymbol{ oxed S}}$	Aufnahme-Zeitplan eingeschaltet
< 1~4	Live Audio an
×	Live Audio aus
X	Bewegungserkennung im Kanal aktiviert
2	Sensor im Kanal ausgelöst
	Videoverlust festgestellt im Kanal
+	USB Gerät erkannt
•	DVD Brenner erkannt
ß	Verbunden mit LAN Kabel
•	AUTO-Sequenz an
	Pause, Bild eingefroren
A	Sperre eingeschaltet
1	PTZ Kontrolle an
IR _{1~4}	Fernbedienungs-ID
99%	Genutzter Festplattenspeicher ("99%" bedeutet: 99% benutzt, 1% übrig)
2009/09/23 14:05:02	Obere rechte Ecke jedes Kanals zeigt die aktuelle Zeit

Symbol	Beschreibung
HQ	Bildqualität (High/Low)
🛋 , 💻	Umschaltung Vollbild
	Aufnahme
	Schnappschuss
	Schnappschuss und Aufnahmepfad Setup
*	Anzeigen/Ausblenden der Shortcut-Leiste

3-2 WIEDERGABE Modus

Umschalten in den Wiedergabe-Modus durch Drücken von "Wiedergabe" im Live-Modus. Das

Symbol symbol erscheint rechts unten zusammen mit weiteren Symbolen (s. Bild). Die Menüleiste kann mit der Maus im mittleren Bereich des Bildschirms verschoben werden.



Table 3-2.1 Fernbedienungsfunktionen im Wiedergabe-Modus

Taste	Beschreibung
ENTER / MODE	Umschalten zwischen Vollbild, 4x, 9x oder 16x Anzeige
MENU / 💵	PAUSE an/aus
PLAY	Wiedergabe in Normalgeschwindigkeit
▲ / SLOW	Langsamere Wiedergabe. Die Geschwindigkeit wird in Schritten von 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 durch Drücken der Taste verringert. Die aktuelle Wiedergabegeschwindigkeit wird auf dem Bildschirm angezeigt.
44 / 4	Schneller Rücklauf. Jedes Betätigen der Taste erhöht die Geschwin- digkeit bis max. 64x (2x / 4x / 8x / 16x / 32x / 64x).
▶▶ / ▶	Schneller Vorlauf. Jedes Betätigen der Taste verringert die Geschwingigkeit bis max. 64x (2x / 4x / 8x / 16x / 32x / 64x).
▼ / ■	Anhalten der Wiedergabe



 Table 3-2.2
 Mausbedienung im Wiedergabe-Modus

Symbol	Beschreibung			
**	「 ◀◀ / ◀」 Schneller Rücklauf			
*	「 ►► / ►」 Schneller Vorlauf			
) / T	Wiedergabe/Pause			
4	「▲ /SLOW」, Langsame Wiedergabe			
	「▼ / ■」 Stop der Wiedergabe			
411	Wiedergabe Kanal für Kanal /Schnappschussmodus			
	Vollbild			
I	4x Anzeige			
I	9x Anzeige			
	16x Anzeige			
Q	Zoom			

Hinweis : 4CH zeigt 4x Anzeige; 8CH zeigt 9x Anzeige

3-3 PTZ Modus

Wechseln in den PTZ Modus durch Drücken des "PTZ" Knopfes im Live-Modus. Das PTZ

Symbol symbol erscheint rechts unten zusammen mit weiteren Symbolen (s. Bild).



 Table 3-3.1 Fernbedienungsfunktionen im PTZ-Modus

Taste	Beschreibung
▲ / SLOW	PTZ hoch
▼/■	PTZ runter
44 / 4	PTZ links.
▶▶ / ▶	PTZ rechts
ZOOM +	PTZ einzoomen
ZOOM -	PTZ auszoomen
FOCUS +	PTZ Fokus in
FOCUS -	PTZ Fokus out
IRIS +	PTZ Blende öffnen
IRIS -	PTZ Blende schließen
TOUR	PTZ pre-set Tour aktivieren *
DDESET	Setzen der Preset Position
Nummer	Erst " PRESET " drücken, dann 2-stellige Nummer eingeben; der DVR spei- chert die aktuelle Position unter der eingegebenen Preset-Nummer
	Anfahren der Preset-Position
Nummer	Druck von " PLAY " gefolgt von 2-stelliger Nummer fährt die korrespondie- rende Preset-Position an
PIP	Aktuelle PTZ Position wird als Start des auto- Scan-Pfades gesetzt *
FREEZE	Aktiviert auto-scan *
ZOOM	Aktuelle PTZ Position wird als Ende des auto- Scan-Pfades gesetzt. *

PTZ Kommunikationsprotokolle verschiedener Hersteller sind manchmal nicht 100% kompatibel, weshalb Funktionen fehlen könnten.

XIIII		r=
0004	ZOOM	
🔹 🍞 🐨	FOCUS	
2 + 1 +	IRIS	
1 2 3 4 5	678	۲

Tabelle 3-3.2 Mausfunktionen im PTZ-Modus

Symbol	Beschreibung			
×	PTZ Modus verlassen, zurück zum LIVE Modus			
<1>	Pre-set Nummer (0~255)			
1	Gehe zu Pre-set Nummer N.			
1	Setzt aktuelle PTZ Position auf Pre-set Nummer N.			
ų	[「] TOUR」, Drücken um Pre-set tour zu aktivieren *			
	$\ensuremath{^{\ensuremath{PIP}}\xspace$, setzt aktuelle PTZ Position als Start des line-scan. *			
11	「FREEZE」, Aktiviert line-scan. *			
1.	$^{\Gamma}ZOOM_{ m J}$, setzt aktuelle PTZ Position als Ende des line-scan *			
	PTZ Bewegung in 360°			
📲 Z00M 🞴	PTZ zoom ein/aus			
🐮 Focus 🔤	PTZ Focus in/out.			
🛨 iris 🗖	PTZ Blende öffnen/schließen			
Folgende Funktionen müssen vom Hersteller des PTZ-Sytems unterstützt werden. Bitte konsultieren Sie das Handbuch Ihres PTZ-Systems				
1 _{to} 8	AUX 1~8, 「AUTO」 Key + Number key 「1~8」			
1	[「] Backup」, Benutzerdefinierte Funktion			

* *** PTZ Kommunikationsprotokolle verschiedener Hersteller sind manchmal nicht** 100% kompatibel, weshalb Funktionen fehlen könnten.

KAPITEL 4 HAUPTMENÜ SETUP

Um in das Hauptmenü und das Setup des DVR zu kommen, melden Sie sich zunächst mit dem entsprechenen Benutzernamen und –Kennwort an.

Das Standardpasswort des Administrators ist "**123456**". Andere logins können unter "Benutzerkonten Einstellungen" erstellt werden/sein.



Tabelle 4-0.1 Bedienung der Virtuellen Tastatur

Symbol	Beschreibung				
Ŷ	Wechsel zwischen Groß- und Kleinschreibung				
.?123 / ABC	Wechsel zwischen Zahlen und Buchstaben				
Esc	Abbrechen und Login Konto neu wählen				
≤	Letztes Zeichen löschen				
2	/Eingabe/Passwort überprüfen. Das Setup Menü er scheint, wenn der Login korrekt ist.				
	Leertaste				



Tabelle 4-0.2	Funktionen der Fernbedienung im Einstellungsmenü

Taste	Beschreibung
< ►	Wechsel zwischen den Menüsymbolen
▲ ▼	Wechsel zwischen den Menüsymbolen
MENU	Speichern und zurück zum LIVE-Modus
ESC	Eine Menüebene zurück, ohne Speichern
ENTER	Menü-Aufruf oder Virtuelle Tastatur

HINWEIS. Eine neu installierte Festplatte muss vor der ersten Aufnahme initialisiert werden. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4-9 "Systemwerkzeuge".

4-1 AUFNAHME EINSTELLUNGEN

AUFNAHME EINSTELLUNGEN			
HDD voll:	Überschreiben 🔽		
1 2 3 4			
OSD Position X:	< 350 ▶		
OSD Position Y:	◀ 40 ▶		
OSD Position Einstellungen			
🔲 Videodaten löschen nach (Stunden)	▲ 24 ▶		
Qualität & Bildrate Einstellungen	2		
[MENU] OK; [ESC] Abbrechen	OK Abbrechen		

Eintrag	Beschreibung	
	STOP um die Aufnahme anzuhalten, ÜBERSCHREIBEN um die HDD zu überschreiben, wenn sie voll ist	
HDD VOLL	Stop 」: Aufnahme anhalten	
	[「] Überschreiben」: Am Anfang der Aufnahmen wieder	
	beginnen, dabei die ältesten zuerst überschreiben	
OSD Position X	Einstellen OSD X Position	
OSD Position Y	Einstellen OSD Y Position	
OSD Position	OSD Position einstellen	
Einstellungen		
Videodaten löschen	Einstellen der Videoverfallsdaten. Aufgezeichete Videos werden	
	nach Ablauf der Zeit automatisch gelöscht.	
Qualität und Bildrate	Einstellen von Qualität und Framerate für jeden Kanal für nor-	
Einstellungen	male und Ereignis Aufnahme	

4-1.1 Qualitäts- & Bildraten Setup

QUALITÄT & BILDRATE EINSTELLUNGEN					
📕 Ansicht Dauer	Nr.	Auflösung		Qualität	BPS
🔲 Ansicht Ereigni:	s 🖌	720×576		Normal	▲ 12 ▶
	V 1	720×576		Normal	12 🕨
	V 2	720×576		Normal	12 🕅
Dauer 192/200	V 3	720×576		Normal	12 🕨
Dauer 1527200	V 4	720×576		Normal	12 🕨
Auto					
Ereignis 192/200					
Auto					
[MENU] OK; [ESC] A	bbreche	n		OK	Abbrechen

Hinweis : 4CH zeigt 4 Kanäle; 8CH zeigt 8 Kanäle

Eintrag	Beschreibung			
Ansicht Dauer/ Ansicht Ereignis	Aufzeichnungsmethode wählen: Laufende Aufnahme oder Auf- nahme nur bei Ereignis			
Auflösung	Aufzeichnungsauflösung wählen: NTSC:352x240, 704x240, 704x480 PAL:352X288, 704X288, 704X576			
Aufzeichnungsart	Qualität und Bildrate können für jede Aufnahmeart getrennt einge- stellt werden			
Nr.	Markierte Kanäle werden aufgezeichnet			
Qualität	Qualität einstellen: Niedrigste / Gering / Normal / Hoch / Höchste			
BPS	Einstellen der Anzahl der Bilder Pro Sekunde			
Auto	Maximal mögliche BPS werden auf die Kanäle verteilt			

4-2 EREIGNIS EINSTELLUNGEN



Eintrag	Beschreibung
Bewegungs Einstellungen	Einstellen der Bewegungserkennung
Sensor Einstellungen	Einstellen der Sensorerkennung

4-2.1 Bewegungs Einstellungen

BEWEGUNGS EINSTELLUNGEN	The second second
Aufnahmedauer nach Alarm(Sek):	√ 5 ▶
Bewegungs Popup	
1 2 3 4	
✓ freigeben	1 - 12
Empfindlichkeit:	
Erkennungsbereich Einstellungen	
Apply to All	
Apply to All	Abbrachan

Eintrag	Beschreibung
Alarmdauer	Bei Bewegungsmeldung die Anzahl der Sekunden durchgän- gigen Alarms
Bewegungs Popup	Ermöglicht/Verhindert das automatische Erscheinen eines Popup- Fensters. Bei Bewegungserkennung im LIVE-Modus erscheint der entsprechende Kanal als Vollbild.
1~16	Einstellungen für jeden Kanal separat
freigeben	Schaltet Bewegungserkennung für den jeweiligen Kanal ein
Empfindlichkeit	Ziehen des weißen Balkens oder drücken von ◄ ► stellt die Empfindlichkeit auf einen Wert von 1-10 ein. Ein höherer Wert bedeutet hierbei eine höhere Empfindlichkeit.
Erkennungsbereich Einstellungen	Hier werden die Einstellungen für den Erkennungsbereich festgelegt

4-2.1.1 EINSTELLEN DER ERKENNUNGSZONE

Die Bewegungserkennung kann anhand von 16x12 Zonen angepasst werden. Der Standard Erkennungsbereich ist Vollbild und wird transparent angezeigt am DVR lokal und lila bei Fernzugriff. Abgewählte Bereiche erscheinen in beiden Fällen in Rot.



Eintrag	Beschreibung
Maskieren per Maus	Wechsel zwischen aus- und abwählen für Mausziehfunktionen
Ganzen Bereich erkennen	Kompletten Bildschirminhalt auswählen
Mask All Area	Kompletten Bildschirminhalt abwählen
Weiter	Einstellungen fortsetzen
Exit & Speichern	Speichern und verlassen
Exit & Abbrechen	Abbruch und verlassen

4-2.2 SENSOR EINSTELLUNGEN

SEN	SOR	EINSTELLUN	IGEN			
Aufnahmedauer nach Ala	rm (Se	k):			•	5 🕟
Sensor Popup	Nr.	Polarität				
	1	Aus				
	2	Aus				
	3	Aus	-			
	4	Aus				
Alles Aus Alles NO Alles NC						
[MENU] OK; [ESC] Abbrech	en			OK	АЫ	brechen

Eintrag	Beschreibung				
Sensor Popup	Ermöglicht/Verhindert das automatische Erscheinen eines				
	Popup-Fensters. Bei Sensorerkennung im LIVE-Modus erscheint				
	der entsprechende Kanal als Vollbild.				
Alles Aus	Alle Sensoren aus				
All NO	Alle Sensoren Polarität niedrig (Normally Open)				
All NC	Alle Sensoren Polarität hoch (Normally Closed)				
Sensor Polarität	Klick oder Druck auf 🔻 um zwischen niedriger, hoher Spannung,				
	oder AUS für die Sensorerkennung je Kanal zu wechseln				
	Niedrige Polarität: Sensor nicht geschlossen. Auslösung bei Kontakt				
	Hohe Polarität : Sensor geschlossen. Auslösung bei Kontaktunter-				
	brechung				
	AUS : Sensor deaktiviert, wird weder an- noch ausgeschaltet				

Hinweis : 4CH zeigt 4 Kanäle; 8CH zeigt 8 Kanäle

4-3 KALENDER EINSTELLUNGEN

Außer der manuellen Aufnahme können Sie auch einen Aufnahmeplan in Abhängigkeit von Wochentagen und/oder Bewegungs- und Sensormeldungen erstellen.

KALENDER EINSTELLUNGEN				
🗹 1/5	题 📕 Dauer	Bewegung	Sensor	
●欬〓 00:00 - 24:	00 Sonntag			
●🎧 00:00 - 24:	00 Montag			
●松田 00:00 - 24:	00 Dienstag			
●公園 00:00 - 24:	00 Mittwoch			
	00 Donnerstag			
	nn Freitag			
	00 Samstag			
01:00 - 24:	00 Feiertag			
● 🖓 🖪 00:00 - 24:	00 Feiertags E	instellungen		
[MENU] OK; [ESC] /	01	Abbrechen		

Eintrag	Beschreibung
Seite	Jede Seite beinhaltet 10 Einträge, insgesamt 5 Seiten
Feiertags Einstellungen	Einstellung von bis zu 50 Feiertagen, unabhängig von Wochenen- den
Umschaltung Dauer/Bewegung/Sensor	Anzeige Dauer/Bewegung/Sensor

4-3.1 Zeitplan Aufnahme

Wenn Sie in die Spalte mit den Zeiten auf der linken Seite Klicken, erscheint das detaillierte Einstellungsmenü mit den Optionen für Tage-, Bewegungs- oder Sensor-Steuerung.



4-3.2 Feiertags Einstellungen

Da sich Feiertage je nach Land und Region unterscheiden, können Sie hier Ihre individuellen Feiertage einstellen

F	ERTAGS EINST	ELLUNGEN		
0/50	1 2 3 4	5 6 7	8 9	10 11
Januar 🔽	12 13 14 15	16 17 18	8 19 20	21 22
	23 24 25 26	27 28 29	30 31	
	1 2 3 4	5 6 7	89	10 11
Februar 🗸	12 13 14 15	16 17 18	8 19 20	21 22
	23 24 25 26	27 28 29		
	1 2 3 4	5 6 7	8 9	10 11
Mānz 🗸	12 13 14 15	16 17 18	8 19 20	21 22
	23 24 25 26	27 28 29	30 31	
[MENU] OK; [ESC] Abb	echen		OK	Abbrechen

4-4 Kamera Einstellungen

KA	MERA EINS	TELLUNGEN			
1 2 3 4		1	11	Ĩ	H
Kamera verdeckt		Section and the	100		1
Schärf@:		0		7	
Helligkeit:	1.00	0		107	
Kontrast:	A CONTRACTOR	0		119	
Farbe (U):	- T- 110	0		150	
Farbe (V):	2.10.0	0		150	
	ALC NO I				
Name:	CH01	The states			
Lautstärke:					
[MENU] OK; [ESC] Abbred	:hen	1.43	OK	Abbr	echen

Eintrag	Beschreibung
1~4/8/16	Separate Einstellungen für jeden Kanal
Kamera verdeckt	Optionales Nicht-Anzeigen der Kamera im Live-Modus
Schärfe	Schieber ziehen oder ◀ ► drücken, um die Schärfe der Kamera von 1 bis 255 einzustellen. Standardeinstellung ist 1.
Helligkeit	Schieber ziehen oder ◀ ► drücken, um die Helligkeit der Kamera von 1 bis 255 einzustellen. Standardeinstellung ist 128.
Kontrast	Schieber ziehen oder ◀ ► drücken, um den Kontrast der Kamera von 1 bis 255 einzustellen. Standardeinstellung ist 100.
Farbe(U)/(V)	Schieber ziehen oder ◄ ► drücken, um die Farbdarstellung der Kamera von 1 bis 255 anzupassen. Standardeinstellung ist 128.
Farbnuance	Schieber ziehen oder ◀ ► drücken, um die Farbnuance der Kamera von 1 bis 255 einzustellen. Standardeinstellung ist 128. (Diese Funktion wird von PAL Systemen nicht unterstützt)
Name	Kanal-Name
Lautstärke	Einstellung der Audio Lautstärke für CH1 im LIVE- und Aufzeich- nungs-Modus.

4-5 BENUTZERKONTEN EINSTELLUNGEN

Über das Benutzerkonten-Einstellungsmenü werden aufgabenbasierende Zugriffsrechte unabhängig bis zu 4 Benutzerprofilen zugewiesen um über ein Netzwerk auf den DVR zuzugreifen. Standard-login und Passwort für den Admin sind "**admin**" und "**123456**" (nach einem Firmwareupdate bleibt das Standardpasswort bestehen)

	BENUTZERKONTEN EINSTELLUNGEN				
Nr.	Benutzer Nam	Passwort			
V 1	its	••••		Benutze	rrechte
2	admin	••••		Benutze	rrechte
3	USER3			Benutze	rrechte
4	USER4			Benutze	rrechte
ľ	Ţ		Passwort: Neu: Bestätigen:		
Ändern			Admin	Passwort än	dern
[MENU]	OK; [ESC] Ab	brechen		OK	Abbrechen

Eintrag	Beschreibung
Nr.	Haken für Aktivierung setzen
Benutzername	Benutzername
Passwort	Passwort für jeden Benutzer. Max. 8 Zeichen, Buchstaben und Zahlen erlaubt, Groß- und Kleinschreibung
Benutzerrechte	Benutzerrechte pro Benutzer
Admin Passwort ändern	Administrator Passwort ändern
Ändern	Benutzerbild ändern

4-5.1 Benutzerrechte

Über das Benutzerrechte-Einstellungsmenü werden aufgabenbasierende Zugriffsrechte unabhängig bis zu 4 Benutzerprofilen zugewiesen. Dies beinhaltet den Zugang zum Einstellungsmenü, Netzwerkfunktionen, PTZ Funktionen, Wiedergabe, Systemwerkzeuge, Datensicherung, Passwort Verfallsdatum und Maskierung einzelner Kanäle während der Wiedergabe. (!!! Ist der Haken bei K01-4 gesetzt ist der Kanal maskiert, wird also nicht angezeigt.)

Passwort Verfallsdatum 2010/			2010/07/13	
🛃 Einstell	ungen	🗹 Netwerl	k	
M PTZ		🛃 Wiedergabe		
🛃 System	werkzeuge	🛃 Daten auslagern		
Fernzugrif	fs & Wiederg	jabe Maske:		
🗹 K01	🗹 K02	🗹 K03	🗹 K04	
		OK	Abbrechen	

4-5.2 Benutzerbild

Einbindung eines eigenen Benutzerbildes pro Benutzer.

4-6 NETZWERK Einstellungen



Eintrag	Beschreibung
Verbindungsart	Einstellungen für Netzwerkverbindungen: (DHCP、LAN、ADSL).
HTTP Einstellungen	HTTP Einstellungen
DDNS Einstellungen	DDNS Einstellungen
EMail Einstellungen	EMail Einstellungen

4-6.1 Netzwerk Einstellungen

Es gibt folgende 3 Möglichkeiten für eine Netzwerkverbindung zum DVR

4-6.1.1 DHCP

Wenn DHCP ausgewählt ist, wird die IP Adresse automatisch vom DHCP Server bezogen

NETZWERK EINSTELLUNGEN				
ADSL	БНСР	LAN		
HITP Finstel	lungen			
D'D'N'S Einste	llungen			
EMail Einstel	llungen			
[MENU] OK; [ESC] Abbrechen		OK	Abbrechen

4-6.1.2 LAN

Ist LAN ausgewählt, werden die folgenden Informationen benötigt:

NETZWERK EINSTELLUNGEN						
ADSL	🗌 DHCP	Ľ	LAN			
Subnetz Masi	ke:	ľ	255	255	255	0
Gateway:		Ĩ	STREET,	241231	1.440	100.000
DNS:		Ĩ	No. of Lot.	10202	/2355	
HTTP Fins	tellungen					
DDNS Eins	tellungen					
EMail Eins	teilungen					
MENU] OK; [E	SC] Abbrechen			01	K AB	brechen

Eintrag	Beschreibung
IP Addresse	IP Adresse des Rekorders
Subnetz Maske	IP / Subnetz Maske
Gateway	IP / Gateway
DNS	IP / DNS
	(Hinweis: Für DDNS Funktionen muss die korrekte DNS Adresse eingegeben sein).

4-6.1.3 ADSL

Ist ADSL ausgewählt, werden die folgenden Informationen benötigt:

NETZWERK EINSTELLUNGEN				
ADSL Benutzer Name:	DHCP	LAN		
Passwort:				
HTTP Einstellu	ingen			
D'D'N'S Einstellit	ingen			
EMail Einstelli	ingen			202
[MENU] OK; [ESC]	Abbrechen		OK	Abbrechen

Eintrag	Beschreibung
Benutzername	Benutzername (ISP)
Passwort	Passwort (ISP)

4-6.2 HTTP Einstellungen

🖌 Freigabe HTTP Server		Nr.	Qualität			BPS	;
Port:		V	Normal		<	12	Þ
		✓ 1	Normal		T	12	Τ
< 80 ▶		12	Normal		1	12	T
		√ 3	Normal		1	12	T
		₩ 4	Normal	-	K	12	P
Dual Stream:	48/50						
Auto							
ENULLOK: FESCI Abbrach	10.0		OX	- 1	160	rec	hr

Eintrag	Beschreibung
Freigabe HTTP Server	Wenn angehakt, können Benutzer über Fernzugang über http auf den DVR zugreifen
Port	Eine gültige Port-Adresse zwischen 1 und 65000. Standardport: 80.
Auto	Die maximale Anzahl an Bildern pro Sekunde wird auf die aktivierten Kanäle verteilt
No.	Kanalnummer
Qualität	Aufzeichnungsqualität: Niedrigste / Gering / Normal / Hoch / Höchste
BPS	Anzahl der Aufzeichnungs Bilder Pro Sekunde

4-6.3 DDNS Einstellungen

Froigabo DDNS	DDNS EII	NSTELLUNGEN		
DDNS Server: Host Name: Benutzer Name: Passwort:		ez-dns		
(MENU) OK; [ESC] Abb	rechen		ОК	Abbrecher

Eintrag	Beschreibung
Freigabe DDNS	De-/Aktivieren der DDNS Funktionen.
DDNS Server	Eingabe des registrierten DDNS Servers: ez-dns, I-DVR.NET * , DYNDNS.ORG, NO-IP.ORG, 3322.ORG
SMTP Server	Eingabe des komplett registrierten SMTP Servers (einschließlich Benutzername + Server) Wenn der Benutzername "h.264" ist und "i-dvr" als Server ausgesucht ist, sollten Sie "h.264.i-dvr.net" ein- geben
Benutzer Name	Benutzername.
Passwort	Passwort.

* Detailliertere I-DVR.NET Anleitung finden Sie im Anhang I.

4-6.4 Mail

Bei Ereignis (Videosignal fehlt, BEWEGUNG, SENSOR), wird automatisch eine Email an die angegebenen Empfänger versandt.



Eintrag	Beschreibung
Email Benachrichtigung	Email-Funktion ab-/wählen.
Freigabe	
SMTP Server	SMTP Server
Benutzer Name	Benutzername
Passwort	Passwort.
Sender E-mail	Absende-Emailadresse
Trigger Event	Wahlweise: Email wird versendet bei: fehlendem Videosignal, Be- wegungserkennung, Sensorauslösung
Receiver E-mail	Öffnet das Menü zur Eingabe von bis zu 10 Email-Empfängern

4-7 PTZ & RS485 Einstellungen

Der DVR ermöglicht das Ansteuern von PTZ-Funktionen von Kameras. Damit dies funktioniert, muss das 485-Kabel der Kamera mit dem RS-485 Anschluss des DVR verbunden sein.

PTZ & RS-485 I	EINSTELLUNGEN
1 2 3 4	
PTZ Freigabe	
Protokoll:	PelcoP
PTZ ID:	
Baud Rate:	9600
RS-485 ID:	
RS-485 Baud Rate:	9600
Tastatur:	FINE_CK_104
[MENU] OK; [ESC] Abbrechen	OK Abbrechen

Eintrag	Beschreibung
PTZ Freigabe	Ermöglicht PTZ pro Kanal
Protokoll	Einstellen des PTZ Protokolls der Kamera. Unterstützt werden PELCO-P, PELCO-D, KND, LI-LIN, SAMSUNG, LG, AVTECH.
PTZ ID	Klick oder Druck auf ◀ ► stellt die PTZ ID ein. Gültige Werte sind von 1 bis 64.
Baud Rate	Baud Rate für PTZ: 2400, 4800, 9600,19200
RS-485 ID	RS-485 ID von 1 bis 64
RS-485 Baud Rate	RS-485 Baud Rate: 2400. 4800, 9600, 19200
Tastatur	Tatsatur auswählen

Hinweis : 4CH zeigt 4 Kanäle; 8CH zeigt 8 Kanäle

4-8 SYSTEM Einstellungen

SYSTEM EINSTELLUNGEN								
DVR Name:	H264 DVR							
Sprache:		Deutsch						
Fernzugriff ID:			< 0					
Automatisch sperren		7	Abschalten					
Auto Reboot 🛛 🖸	off 🗸 🗸							
Anzeige Einstei	llungen							
Datum/Zeit Einst	ellungen							
Geräte Einstel	lungen							
Spotmonitor Eins	tellungen							
[MENU] OK; [ESC] Abb	rechen		OK Abbre	chen				

Eintrag	Beschreibung
DVR Name	Der Name des DVR wird angezeigt bei Fernzugriff
DVR Standort	Der Ort des DVR wird angezeigt bei Fernzugriff
Sprache	Klick oder Druck auf ▼ wählt die OSD Sprache
Fernzugriff ID	Standard ID ist 1. Bei Bedienung mit der Standard-Fernbedienung vor Gebrauch "DVR1 * " drücken. Wenn mehr als ein DVR bedient werden sollen, können die DVR von 1 bis 4 nummeriert werden. Zum Bedienen von DVR3 muss also auf der Fernbedienung vorher "DVR3" gedrückt werden
Automatisch sperren	Nach 60 Sekunden Inaktivität wird der aktive User ausgeloggt Abschalten: kein automatisches Sperren Taste freigeben: Der User hat Zugriff auf einige rudimentäre Funktionen des Menüs Taste sperren: Es erscheint sofort der Anmeldebildschirm mit der Profilauswahl
Auto Reboot	Der Rekorder bootet automatisch Off: gar nicht Every Day: jeden Tag Every Week: jede Woche
Anzeige Einstellungen	Menü zur Anzeige Einstellung
Datum/Zeit Einstellungen	Menü zur Datums-/Zeit Einstellung
Geräte Einstellungen	Menü zur Einstellung von Summer und Relais
Spotmonitor Einstellungen	Menü für die Spotmonitor Einstellung

* Standard ID ist ID1. Falls der Rekorder nicht auf die Fernbedienung reagiert, drücken Sie bitte die "DVR1" Taste, um die ID zu erneuern.

4-8.1 ANZEIGE Einstellungen

A	NZEIGE EINSTELL	UNGEN		
Auto-Seq Intervall(Se	Auto-Seq Intervall(Sekunden):			
🗹 Zeige OSD	✓ Zeige OSD			
🛃 Zeige DVR Statu:	S			
🛃 Zeige Datum/Zeit	✔Zeige Datum/Zeit			
📃 Zeige Kanal Nam	e			
CRT				
Begrenzungsfarbe:	Rot		255 🕨	
	Grün		255 🕨	
	Blau ———		₹ 255 🕨	
[MENU] OK; [ESC] Abbr	echen	OK	Abbrechen	

Eintrag	Beschreibung
Auto-Seq Intervall	Anzeigedauer in Sekunden für die Kanäle im Auto-Seq Modus.
Zeige OSD	An / Aus OSD Anzeige
Zeige DVR Status	An / Aus DVR Bild und Aufnahme Status Anzeige
Zeige Datum/Zeit	An / Aus Datum und Zeit Anzeige
Zeige Kanal Name	An / Aus Kanal Namen Anzeige
CRT	Deflicker (nur für CRT Monitore)
Begrenzungsfarbe	Einstellen der Rahmen farbe im LIVE und Wiedergabe Modus.
	(Rot, Grün, Blau)

4-8.2 DATUM / ZEIT Einstellungen

DATUM/ZEIT EINS	STELLUNGEN	
Zeit Format:	11:28:38	
Datums Format:	14-Jul-10	-
Datum/Zeit Position:	Oben	
Datum/Zeit ändern		
Zeit Zone Einstellungen		
Zeitserver Einstellungen		
[MENU] OK; [ESC] Abbrechen	OK A	bbrechen

Eintrag	Beschreibung
Zeit Format	12STD/ 24STD
Datums Format	MM-TT-JJ/TT-MM-JJ/JJ-MM-TT
Datum/Zeit Position	Position der Zeit/Datum Anzeige
Datum/Zeit ändern	Datum/Zeit des DVR ändern
Zeit Zone Einstellungen	GMT und Zeitzonen-Einstellung
Zeitserver	Automatische Zeitsynchronisation mit Internet Server
Einstellungen	

4-8.2.1 DATUM /ZEIT ändern

Manuelle Einstellung der Ortszeit am Ort des Nutzers

							DAT	UM	ΙZ	EIT	Ä١	NDERN	
		4	2010	0	,	/	1	7				Zeit: < 11 : < 28 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 : < 50 :	
		S 04 11 18 25	05 12 19 26	T 06 13 20 27	07 14 21 28	01 08 15 22 29	F 02 09 16 23 30	S 03 10 17 24 31					
[ME	NU] ОК	; (E	sc]	Ab	bre	cher	<u>ו</u>		J	J	OK Abbreche	m

4-8.2.2 ZEITZONEN UND SOMMERZEIT Einstellungen

Einstellen der lokalen Zeitzone und Aktivierung der Sommerzeit.

	ZEIT ZONE EINST	ELLUNGEN		
Zeit Zone wähl	en:	GMT+ - 02 -: 00 -		
Sommerzeit				
Januar End Zeit:	🗸 Erste 🗸 Son	nntag 🗸 AM 🗸 00 🗸		
Januar	🗸 Erste 🔻 Son	nntag 🗸 AM 🗸 00 🗸		
[MENU] OK; [ES	C] Abbrechen	OK Abbrechen		
Eintrag	Beschreibung			
Zone wählen	Einstellen der Zeitzone von GMT- 13 bis GMT+ 13			
merzeit	Festlegung der Sommerzeit			

4-8.2.3 ZEITSERVER EINSTELLUNGEN (Internetzeit)

Synchronisation des DVR Zeit mit einem Internet Zeitserver.

ZEITSERVER EINST	ELLUNGEN
🛃 Automatische Synchronisation	
Server:	
time.nist.gov	Jetzt aktualisieren
[MENU] OK: [ESC] Abbrechen	OK Abbrechen

Eintrag	Beschreibung
Automatische Synchronisation	Ermöglicht die automatische Synchronisationsfunktion. Ist diese Option eingeschaltet, synchronisiert sich der DVR nach dem Booten und alle 24 Stunden danach mit dem Zeitserver.
Jetzt aktualisieren	Sofortige Synchronisation

4-8.3 SUMMER UND RELAIS Einstellungen



	SUMMER & RELAIS E	INSTELLUNGE	N
Tasten Ton			
	Summer	Relais	
HDD Fehler		V	
Videosignal fe	hlt 🗌	~	
Bewegung		~	
Sensor		~	
[MENU] OK; [ES	C] Abbrechen	0	K Abbrechen
Eintrag	Beschreibung		
Tasten Ton	Aktiviert Tastenton		
Summer	Aktiviert Summer bei Alarmauslösung durch Sensor, Bewegungs- meldung und Videosignalverlust.		
Relais	Aktiviert das Senden eines Signals an RELAY OUT bei Alarmaus- lösung durch Sensor, Bewegungsmeldung und Videosignalverlust.		

4-8.4 SPOTMONITOR Einstellungen

	SPOTMONI	TOR EINSTELLUI	NGEN
Auto-Seq In	ntervall(Sekunden):	< 3 ▶
🛃 Überspri	nge Kanäle ohne	Signal	
Kanäle:			
<mark>₩</mark> K01	<mark>√</mark> K02	<mark>√</mark> K03	V K04
MENUI OK: I	ESC1 Abbrechen		OK Abbrechen

Der DVR hat zwei Videoausgabemodi; der eine ist der Hauptausgang, der andere ein Spotmonitorausgang. Die Spotmonitor Einstellungen regeln, zwischen welchen Kanälen im Spot-Modus durchgeschaltet wird. Jeder Kanal kann hierfür benutzt werden

Eintrag	Beschreibung		
Überspringe Kanäle ohne Signal	Videokanäle ohne Signal werden übersprungen		
Intervall	Anzeigedauer in Sekunden eines Kanals bevor auf den folgenden Ka- nal umgeschaltet wird im Spot-Modus		
Kanäle	De-/Aktivierung von Kanälen für den Spot-Modus		
4-9 SYSTEMWERKZEUGE

	Systemwerkzeuge	
	HDD initialisierung	
	USB initialisierung	
	System Wiederherstellung	
	System Ereignisliste	
	Einstellungen auf USB sichern	
	Einstellungen von USB laden	
	Aktualisierung	
[ESC] Schliessen		Schliessen

Eintrag	Beschreibung
HDD Initialisierung	Festplatteninitialisierung. Bitte Aufnahme stoppen vor Anwahl dieses Menüs. Im Untermenü werden alle Daten (Modell, Kapazität) zur ihrer eingebauten Festplatte an- gezeigt. Wählen Sie die HDD zur Initialisierung aus und drücken Sie "START". Die Initialisierung ist abgeschlossen wenn der Status "fertig" anzeigt wird
USB Initialisierung	Löschen aller Daten vom USB Gerät. Die Initialisierung ist abgeschlossen wenn der Status "fertig" anzeigt wird.
System Wiederherstellung	Zurücksetzen des Systems auf die Standardwerte
System Ereignis Liste	Löschen des Ereignis-Logbuches
Einstellungen auf USB sichern	Kopieren der Einstellungen auf USB. Diese Einstellungen werden in einer Datei mit Namen 「sdvr_conf.dat」 auf dem USB-Gerät gespeichert.
Einstellungen von USB laden	Zurückspielen/Laden der Einstellungen von einem USB-Gerät
Aktualisierung	Update des DVR über USB. Vor dem Update bitte Aufnahme anhalten und die Ein- stellungen sichern. Das System bootet automatisch nach Abschluss des Update-Prozesses.

Hinweis! SCHALTEN SIE WÄHREND DES UPDATE-VORGANGES KEINESFALLS DAS GERÄT AUS! Bei unvollständigem update könnte das Gerät funktionsuntüchtig werden.

4-10 DIAGNOSE

			Diagnose	
Vers	ion:			1.0.3 build 87
IP:				83.236.140.243
MAC	3:			00:17:4F:02:25:C6
HDD	Status:			
Nr.	Lautstärke	Benutzt	Status	Format
1	500.11GB	99%	benutze	2010/03/15
SC]	Schliessen			Schliesser

Ei	intrag	Beschreibung
Version		Die aktuelle Firmware Version des Gerätes
IP		Die verbundene IP des DVR. Falls das Gerät mit kei- nem Netzwerk verbunden ist, steht hier " NETWORK DISCONNECT".
MAC		MAC Addresse des DVR
HDD Status	Nr.	HDD Nummer
	Lautstärke*	HDD Kapazität
	Benutzt	% genutzt der HDD
		Zeigt HDD Status an
	Status	benutze bedeutet, dass die HDD aktuell zur Aufnahme benutzt wird
	Otatus	GUT/SCHLECHT weist auf ein problemloses/
		problematisches Format der HDD hin. (Hinweis: Bei der
		Erstbenutzung der HDD bitte initialisieren.)
	Format	Zeitpunkt der letzten HDD-Formatierung

*inkorrekt übersetzt, richtig wäre "Kapazität"

Kapitel 5 DATENSICHERUNG UND SUCHE

5-1 DATENSICHERUNG Einstellungen

Jedes aufgezeichnete Segment kann aus einem gewählten Zeitfenster exportiert werden. Hierfür muss entweder ein CDRW-Brenner installiert sein oder ein USB-Speicher angeschlossen sein. Über den Remoteclient [¬]DVRemoteDesktop.exe[¬] oder sogar über den Netzwerkzugriff über HTTP ist ebenso eine Datensicherung in ein frei gewähltes Verzeichnis möglich. Das Format der Sicherungsdatei ist *IRF* und kann sowohl mit dem Remotemanager als auch



Eintrag	Beschreibung
Von	Beginn des zu sichernden Abschnitts
Bis	Ende des zu sichernden Abschnitts
Gerät	Auswahl des Sicherungsmediums (USB, CD/RW oder PC)
Freier Speicher	Verfügbarer Speicher auf dem Sicherungsmedium
Aktualisieren	Neuberechnung des verfügbaren Speichers auf dem Sicherungsmedium
Benötigter	Größe der Sicherungsdatei gem. obiger Einstellung
Speicher	
Berechnen	Neuberechnung der vermutlichen Sicherungsdateigröße
	Start des Sicherungsvorganges
Start	Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherungsdateigröße VOR Start der Si- cherung neukalkuliert haben

Hinweis! Lassen Sie das Sicherungsmedium währen des Sicherungsvorganges unbedingt angeschlossen. Fehler in der Sicherungs-Datei könnten die Sicherung unbrauchbar machen.

5-2 SUCHE Einstellungen



Eintrag	Beschreibung
Ereignis Suche	Ereignis Such Menü
Zeit Suche	Zeit Such Menü

5-2.1 Ereignissuche

	EREIGNIS SUCHE	
Merkmale	Seite: [
Datum/Zoit	Eroignie Typ	lnfo
▶2010/07/14 14:24:1	5 Bewegung	K03
▶2010/07/14 14:21:3	8 Bewegung	K01
>2010/07/14 14:21:2	9 Bewegung	K01
▶2010/07/14 14:21:0	6 Bewegung	K01
>2010/07/14 14:20:5	8 Bewegung	K03
>2010/07/14 14:13:5	0 Bewegung	K03
>2010/07/14 14:13:4	5 Bewegung	K01
>2010/07/14 14:13:3	6 Bewegung	K03
[ESC] Schliessen		Schliessen

Der DVR zeichnet Ereignisse automatisch mit Typ, Zeit und Kanal-Information auf. Wenn zu

einem Ereignis Aufnahmedaten vorhanden sind, erscheint ein gelbes Signal D links von der Zeitinformation. Bewegen Sie den Cursor auf eine dieser Zeilen oder Linksklicken Sie mit der Maus hierauf, so wird die entsprechende Aufzeichnung abgespielt.

Hinweis Das Ereignisprotokoll wird auch generiert, wenn die Festplatte nicht installiert ist oder keine Aufnahmefunktion aktiviert ist. In diesem Fall können natürlich keine Aufnahmedaten abgespielt werden.

Eintrag		Beschreibung
Merkmale	Einstellen der Such	noptionen
Seite	Seitenwechsel	
Datum/Zeit	Datum/Zeit der auf	gezeichneten Ereignisse
	Ereignis Typ, beso	chrieben wie folgt:
	Bewegung	Bewegungserkennung
	Sensor	Sensorerkennung
	Videosignal	Videosignal fehlt
	fehlt	
	Fernzugriff	Benutzer Log-in über Netzwerk
Ereignis Typ	Login	
	Fernzugriff	Benutzer Log-out über Netzwerk
	Logout	
	Einschalten	DVR Power an
	HDD voll	HDD Voll
	HDD Fehler	HDD Fehler
	Reboot	DVR Reboot
Info	Kanal oder Benutz	ername zugehörig zum Ereignis

5-2.1.1 Einstellen der Vorgaben zur Ereignissuche

Zahlreiche Ereignisse werden aufgezeichnet. Sie können deshalb die Anzeige/Suche über die Selektion von ausgewählten Ereignistypen einschränken. Über "Von" und "Bis" beschränken Sie den angezeigten Zeitraum. Nur angehakte Ereignistypen und Kanäle erscheinen in der Liste.



Hinweis: 4CH zeigt 4 Kanäle; 8CH zeigt 8 Kanäle

5-2.2 ZEITSUCHE

Mit ZEIT SUCHE kann man aus den Aufzeichnungen einen gewählten Zeitbereich für die Wiedergabe heraussuchen.. "Eingabe" oder Linksklick auf das gewünschte Datum öffnet ein weiteres Fenster zur Uhrzeitfestlegung. Tage, an denen Aufzeichnungsdaten vorliegen sind mit einem roten Rechteck "" markiert. Über dem angezeigten aktuellen Monat können Jahr und Monat verändert werden.



Im erscheinenden Detailfenster für die Uhrzeitsuche kann durch Eingabe in den Ziffernfeldern oder Ziehen der Markierung auf der Zeitleiste mit der Maus eine bestimmte Uhrzeit selektiert werden, ab der die Wiedergabe beginnen soll. "**OK**". startet die Wiedergabe.



Über die Software: 「DVR Remote Desktop」 kann der DVR vom PC aus gesteuert werden

Kapitel 6 Fernzugriffsoftware Installation und Einstellungen

6-1 AP Software Installation und Anleitung

Die AP Software: [「]DVR Remote Desktop」 ermöglicht es Ihnen, über den PC auf den Rekorder zuzugreifen

Hinweis: Momentan werden folgende Betriebssysteme unterstützt: Windows XP SP2 und höher, Windows Vista, Windows 7

Schritt 1 : Geben Sie die IP Adresse des Rekorders im Microsoft Internet Explorer ein.



Schritt 2: Das untenstehende Fenster erscheint. Bitte geben Sie Benutzernamen und Passwort ein. Standard-Login im Auslieferungszustand ist "admin" und "123456". Weiter Hinweise zu Benutzerkonteneinstellungen finden Sie in "4-5 Benutzerkonten Einstellungen "

Connect to h264	demo.i-dvr.net	? ×
R		1ª
, 		
Qser name: Password:	S admin	
	Remember my passv	Cancel

Schritt 3: Klicken Sie auf den Download der Remote Desktop Software. (Die Software wird vom Rekorder installiert.).



Schritt 4: Führen Sie die Software aus oder speichern Sie sie.



Schritt 5: Wenn Sie "Ausführen" gewählt haben erscheint der Startbildschirm wie unten angezeigt. Andernfalls starten Sie bitte die Datei manuell von der Stelle, an der Sie sie gespeichert haben. Geben Sie nun die IP, den Port, Benutzername und Passwort ein,

DVR Address:	h264demo.i-dvr.net	~
DVR Port:	80	
Username:	Admin	
Password:	*****	

Schritt 6: Sie sind auf Ihrem DVR eingeloggt

	rf +10099 IR3	VIDEO LOSS	11/13/2009 VID104545192
CH01	CH02	CH03100 15	CH04-1910 1910
С Н05	CH06	CH07 📕	C H08
VIDEO LOSS	VIDEO LOSS	VIDEO LOSS	VIDEO LOSS
2000/10/13 (0/10/46	20021012-03102-03	200700-0205-0	3000/07/07 (05:00:00
VIDEO LOSS	VIDEO LOSS	VIDEO LOSS CH44000 N II	VIDEO LOSS CH12
CH13	CH14	CH15	CH16
VIDEO LOSS	VIDEO LOSS	VIDEO LOSS	VIDEO LOSS
2009/10/12/09/19:41	200707/0 35/05/0	200710/02-0510-01	

Hinweis: 4CH zeigt 4 Kanäle; 8CH zeigt 8 Kanäle

6-2 Fernzugriff über den Microsoft Internet Explorer (IE)

Schritt 1 : Geben Sie die IP Adresse des DVR in der Adressleiste des IE ein. Ersetzen Sie die hier beispielhaft gezeigte Adresse durch die konkrete Adresse Ihres Rekorders.

Schritt 2: Das untenstehende Fenster erscheint. Bitte geben Sie Benutzernamen und Passwort ein. Standard-Login im Auslieferungszustand ist "admin" und "123456". Weiter Hinweise zu Benutzerkonteneinstellungen finden Sie in "4-5 Benutzerkonten Einstellungen "

Connect to h264	demo.i-dvr.net	? ×
R		AM
User name:	🕵 admin	
Password:	Remember my pas	sword
	ок	Cancel

Schritt 3: Klick auf "Internet Explorer 6, 7, and 8" um die Software vom DVR zu laden. Dies sollte ein einmaliger Vorgang sein.

Hinweis: In Abhängigkeit von den eingestellten Sicherheitsrichtlinien erhalten Sie eine Sicherheitswarnung. Weitere Infos im Bereich Anhang II "Fernzugriff IE ActiveX Control Installationsanleitung.

🚖 Favoriten	🔠 🕶 🏉 DVR	x	
Internet Exp	lorer 6, 7, 8		
Download I	VR Remote Desktop (Windows XP, Windows Vista, Windows	7)
JPEG viewe	<u>r</u>		
H264 Viewe	er (RTSP)		
Download R	ecord File Player (Wind	dows XP, Windows Vista, Windows 7)	

Schritt 4: DVR Bilder erscheinen



Hinweis: 4CH zeigt 4 Kanäle; 8CH zeigt 8 Kanäle

6-3 AP Software Bedienung

Öffnen Sie die Datei "DVRemoteDesktop.exe"; geben Sie DVR "IP address", "Port" "Username" und "Password" ein und klicken Sie auf "OK". Nach erfolgreichem Login können sie den DVR fernbedienen. Standard Login nach Auslieferungszustand ist 「admin/ 123456」

Tabelle 6-3.1 beinhaltet die minimalen Voraussetzungen für die "DVRemoteDesktop.exe".

CPU	Intel Pentium 4 +
OS	Microsoft Windows 7、Windows Vista、Windows XP SP2 +
RAM	512M +
VGA Karte	DirectX9.0+ Unterstützung Hinweis 1
Sonstiges	DirectX 9.0+

Tabelle 6-3.1 Systemvoraussetzungen der AP Software

Hinweis 1:

Folgende beispielhafte VGA-Karten unterstützen DirectX 9.0:

NVIDIA: Geforce FXseries, Geforce 6series, Geforce 7series, Geforce 8series, Geforce 9series, Geforce 200series, etc.

Oder besuchen Sie:

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison of Nvidia graphics processing units

ATI: Radeon R300series, Radeon R400series, Radeon R500series, Radeon R600series, Radeon R700series, Radeon HD 3xxx IGPseries, Mobility Radeonseries (9500 above), Mobility Radeon Xseries, Mobility Radeon HDseries, or FireGL Vseries etc. oder besuchen Sie:

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison of ATI graphics processing units

SiS: SiS 67Xseries, or SiS 77Xseries etc. oder besuchen Sie: <u>http://www.sis.com/support/support_compare.htm</u> Intel: 91Xseries, 94Xseries, 96Xseries, G3Xseries, or G4Xseries, etc.

oder besuchen Sie: http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_GMA

1. VIDEO		
Eingangslevel		1.0 Vp-p±10% Composite, 75 Ω Symmetrisch
Anzaigorata	NTSC	240fps(8CH), 120fps(4CH)
Anzeigerate	PAL	200fps(8CH) , 100fps(4CH)
Dildoohirmouflögung	NTSC	720(H) X 480(V)
Bildschiffhaufiosung	PAL	720(H) X 576(V)
Monitorausgang		2Vp-p Composite, 75 Ω Symmetrisch
2. AUFZEICHNUNG		
Videokompression		H.264
Aufzeichnunsgeschwin- digkeit		s. Tabelle 7-1
Aufzeichnungsauflösung	NTSC	704 X 480, 704 X 240, 352 X 240
Aulzeichnungsauliosung	PAL	704 X 576, 704 X 288, 352 X 288
Qualität	Individuell pro Kanal	Niedrigste / Gering / Normal / Hoch / Höchste
Zeitaufnahme		Minutengenau
Aufnahmemodi		Manuell / Ereignis (Bewegung, Sensor, Videosig- nalverlust) / Zeitplan
		Über Auflösung, BPS und Qualität
Aufnahmemethode		BPS und Qualität separat einstellbar für normale und Ereignis- Aufzeichnung
3. SATA Gerät		
Kanazität	Intern	2 HDDs oder 1 HDD + 1 DVD-RW
Ναραζιιαι	Extern	Nicht unterstützt
Тур		SATA / SATAII kompatibel
4. ALARM		
Alarm Ein		16(16CH), 8(8CH), 4(4CH)
Alarm AUS		2 Relaisausgänge(16CH), 1 Ausgang (8CH/4CH)
Bewegungserkennung		Pro Kamera / Multi-Erkennung

KAPITEL 7: TECHNISCHE DATEN

5. ANSCHLÜSSE			
Video Eingang		BNC 16 ports (16CH), 8 ports (8CH), 4 ports (4CH)	
Video Ausgang		BNC 2 port, VGA 1 port	
Audio Eingang		RCA 4 ports (16CH/8CH), RCA 1 port(4CH)	
Audio Ausgang		RCA 2 ports (8CH), RCA 1 port(16CH/4CH)	
USB 2.0		USB memory stick, USB Touch Panel	
USB 1.1		USB Maus	
Remote		Fernbedienung	
Externer I/O		1 RS-485, 16(16CH) / 8(8CH) / 4(4CH) sensor input,	
		2 Relais out(16CH), 1 Relais out (8CH/4CH)	
		1 RJ45 Anschluss, 10/100 Mbps	
6. ELEKTRISCH		D0.40///54	
Stromversorgung		DC 12V / 5A	
7. UMGEBUNGSBEDINGU	NGEN		
Arbeitstemperatur		5°C ~ + 40°C	
Luftfeuchtigkeit		< 90%	
8. ABMESSUNGEN / GEW	СНТ	-	
Abmessungen		430(B) x 293(T) x 55(H) mm	
Gewicht		2.4kg (3.4kg inklusive 1 HDD und DVD-RW)	
9. DATENSICHERUNG			
	USB Stick	Videodaten, Audio	
Datensicherung	DVD±RW (falls eingebaut)	Videodaten, Audio	
	Netzwerk	Videodaten, Audio	
10. SUCHE & WIEDERGAR	BE		
Sucharten		Ereignis / Zeit	
Wiedergabegeschwin- digkeit		120 BPS	
11. MULTI-FERNÜBERWA	CHUNG		
Zugriffsmöglichkeiten		Web / Client Software(CMS)	
Max. Clients		unterstützt multi-client (max. 5 Client Verbindungen gleichzeitig)	
12. SONSTIGES			
OS		Embedded Linux	
Multi Task	Pentaplex	Live, Aufzeichnung, Wiedergabe, Netzwerk, Datensicherung	
Bedienung		Front Tasten / Fernbedienung / Virtuelle Tastatur / Maus / AP Software	
PC Betrachter		Direktbetrachtung der DVR HDD vom PC aus	
Länge der Ereignisliste		10000 Einträge	

Tabelle 7-1

Aufnahmege-	NTSC	352 x 240	480bps(16CH) . 240bps (8CH), 120bps (4CH)
		704 x 240	240bps(16CH) . 120bps (8CH), 120bps (4CH)
schwindigkeit		704 x 480	120bps(16CH) . 60bps (8CH), 60bps (4CH)
(unabhangige Einstellung pro Kanal)	PAL	352 x 288	400bps(16CH) . 200bps (8CH), 100bps (4CH)
		704 x 288	200bps(16CH) . 100bps (8CH), 100bps (4CH)
		704 x 576	100bps(16CH) . 50bps (8CH), 50bps (4CH)
Videokompression			H.264

Kapitel 8 INSTALLATION UND BEDIENUNG MOBILER ANWENDUNGEN

Sie können über Ihr Mobilgerät alle Kanäle des DVR ansehen. Die erforderliche Mobilgeräte-Software des DVR-Herstellers unterstützt mobile Betriebssysteme für sowohl Windows mobile 5.0+ als auch Symbian.

Vor Herstellung der Verbindung mit dem Mobilgerät stellen Sie bitte sicher, dass die Netzwerkfunktionen des DVR eingeschaltet sind:

Hauptmenü \rightarrow Einstellungen \rightarrow Netzwerk Einstellungen \rightarrow HTTP Einstellungen \rightarrow "Freigabe HTTP Server" muss angehakt sein

8-1 Installation und Bedienung für Symbian Systeme

Mobilgerät: Nokia, SonyEricsson...etc.

<u>Systemvoraussetzungen:</u> GPRS / 3G muss vom Provider unterstützt werden. Mobilgerät, welches das GPRS/ 3G Protokoll unterstützt und Java cldc1.0/midp 2.0 Umgebung

* Bitte laden Sie "DVRH264.jar" <u>und</u> "DVRH264.jad" herunter. Sony Ericsson Benutzer benötigen lediglich die "DVRH264.jar."

8-1.1 Installation der Mobilanwendung

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Mobilüberwachung nutzen zu können:

- Schritt 1: Die Anwendung "**DVRH264.jar**" muss auf dem Mobilgerät installiert werden. Die Anwendung kann direkt von der Herstellerwebsite auf das Mobilgerät geladen werden oder von der mitgelieferten CD über Bluetooth oder USB Kabel auf das Mobilgerät kopiert werden.
- Schritt 2: Installieren Sie die "**DVRH264.jar**" auf Ihrem Mobilgerät. Es könnte sein, dass die Anwendung direkt nach dem Download bereits installiert wurde; andernfalls selektieren Sie die Datei zur Installation.



8-1.2 Bedienung der Mobilanwendung

Nach der Installation navigieren Sie in das Program Files Menü Ihres Mobilgerätes und führen dort das Programm "**DVRH264**" aus.

Wählen Sie "Menu" in der echten unteren Ecke des Bildschirms, 4 Einträge, Login Add Modify und Delete, erscheinen.

8-1.2.1 Neues DVR Login hinzufügen

Um auf den DVR zugreifen zu könne müssen Sie zunächst die korrekten Login-Daten eingeben. Wählen Sie "**Add**" unter "Menu", dann geben Sie IP Adresse,

Port Nummer, Benutzername und Passwort ein. Drücken Sie "Add", um diese Informationen zu speichern.

8-1.2.2 Am DVR anmelden

Mit dem "Login" Eintrag verbinden Sie sich mit dem DVR um Live-Bilder zu sehen. Wenn mehrere DVR-Zugänge in die Mobilanwendung eingegeben wurden, erscheinen Sie mit Namen in einer Auswahlliste. Sie können dort den gewünschten Eintrag auswählen.



No

Ein Hinweis kann erscheinen, dass mit Nutzen der Applikation Datentransfer auftritt, der je nach Art Ihres Providers und Mobilvertrages zusätzliche Kosten verursachen kann

Je nach Verbindungstyp und –Geschwindigkeit/Bandbreite kann es unterschiedlich lange dauern, bis der DVR verbunden ist und ein Live-Bild erscheint.

Yes

Hinweis: *Live* kann nur angezeigt werden, wenn sich der DVR im Aufnahmemodus befindet.









8-1.2.3 Ändern der Login Daten des DVR

Mit "**Modify**" können Sie die Login-Daten eines Eintrags verändern. Das Verfahren verläuft analog zu "Add".

Tall			ዋ _ብ ብ ABC 📖
Existi	ng Record		Edit Data
1:adm	in		IP:
SizeA	vailable : 999869		225.242.131.112
	Menu		PORT-
	1 Login		
	2 Add		80
	3 Modify		ACCOUNT:
	4 Delete		admin
			PASSWORD:

Exit	Menu		Back 🔸 OK

8-1.2.4 Löschen der Login Daten des DVR

Mit "**Delete**" kann ein Eintrag der Liste gelöscht werden. Einfach den betreffenden Eintrag auswählen und "Delete" anwählen.

Tall	ABC 📖
Existi	ng Record
1:admi	in
2:user	
SizeA	Menu
	1 Login
	2 Add
	3 Modify
	4 Delete
E×it	Menu

8-1.3 Liveansichts-Funktionen

Dieser Abschnitt beschreibt einige Funktionen während der Live-Ansicht auf Ihrem Mobilgerät.

8-1.3.1 Scrollen des Bildes

Sie können das Bild mit Hilfe der Tastatur Ihres Mobilen Gerätes scrollen, sollte es zu groß sein:

Taste	Aktion
2	Nach oben scrollen
4	Nach links scrollen
6	Nach rechts scrollen
8	Nach unten scrollen

8-1.3.2 Einstellen der Bildqualität



Dort gibt es 5 verschiedene Qualitätsstufen: Low, Normal, Middle, High und Highest.

Wählen Sie "Quality" unter "Menu"



8-1.3.3 Kanal Anzeige



Wählen Sie "**Single**" unter "Menu", werden dort alle verfügbaren Kanäle des DVR's als Liste angezeigt.

PS. Livebilder können nicht angezeigt werden, wenn

der DVR nicht aufzeichnet!

Tall		
1 1007/08-12 1	N 78.08.19	1-
Size	Menu	
Original	Quality	
Fit Screen	Single	25
	Multi	
	Size	A state
	Rotate	Sec.
Cancel	Alarm	
1 3 3 4 5 3 7 8	9 2 111213	1516
Cancel		Menu

8-1.3.4 Größe des Bildes

Die Bildschirmgröße der unterschiedlichen Mobilen Geräte kann differieren. Sie kann mit der Funktion "**Size**" unter "Menu" von "**Original**" oder "**Fit Screen**" angepasst werden.

Begriff	Beschreibung		
Original	Das Bild wird in Originalgröße angezeigt.		
Fit Screen	Das Bild wird so dargestellt, dass es Ihren Bildschirm ausfüllt.		

8-1.3.5 Drehen des Bildes

Das Livebild kann normal oder um 90° gedreht angezeigt werden. Wählen Sie "**Rotate**" unter "Menu" für diese Funktion.

₽au	114	
Rotate	Menu	K
Normal	Quality	
Rotate	Single	1
	Multi	
	Size	
	Rotate	
Cancel	Alarm	1
1	Res Lines	516
Cancel		Menu

8-1.3.6 Alarm

Die Anwendung erlaubt Ihnen zusätzlich Alarmmeldungen wie Bewegung, Sensor und Videosignalverlust zu empfangen.

Grafische Symbole zeigen den Status an:



: Bewegung erkannt



: Sensoralarm

: Videosignalverlust

Wählen Sie "**Alarm**" unter "Menu" um diese Funktion Ein/aus zu schalten.



8-2 Installation und Bedienung für Windows Mobile System

Es gibt 2 verschiedene Anwendungen für Windows Mobile OS: JPEG Kompression und H.264 Kompression. Die H.264 Kompression kann Audio und Video transportieren.

System Voraussetzungen:

Mobil Gerät OS : Windows mobile system 5.0 oder höher.

Das Mobil Gerät muss folgende Funktionen unterstützen: GPRS / 3G / Wifi... etc.

8-2.1 Installation der Mobilanwendung

Bitte folgen Sie unten stehenden Anweisungen, um die Applikation mit ihren verschiedenen Anwendungen auf Ihrem Mobilen Gerät (Mobiltelefon, PDA ...etc) zu starten:

Schritt-1: Die Applikationen mit den Namen "Jrviewer.CAB" und "H264Pocket.CAB" müssen in Ihrem Mobilgerät installiert werden. Sie können direkt auf Ihr Gerät geladen werden, oder mittels Bluetooth bzw. Verbindungskabel zum PC von der dem DVR beiliegenden CD übertragen werden.



Schritt-2: Nach der Installation werden 2 Ordner mit den Namen "Jrviewer" und "H264Pocket" erstellt.



8-2.2 Bedienung der Mobilen Anwendung

Nach der Installation gehen Sie ins Programm Menü und starten die beiden Dateien "**Jrviewer**" und "**H264Pocket**".



Diese Applikation erlaubt Ihnen einen Fernzugriff auf den DVR. Drücken Sie "**OK**" um das Bedien-Menü anzuzeigen:

Begriff	Funktion	Beschreibung
		Geben Sie DVR Name, IP Adresse, Port, Benutzerkonto und Passwort
Auu	D VI (-Logiii	ein und drücken Sie " OK ".
		·Wählen Sie einen DVR aus und klicken Sie "OK" zur Verbindung
Login		·Livebilder können nicht angezeigt werden, wenn die Aufnahme
	Logon DVR	nicht gestartet ist.
		·Die Verbindungsgeschwindigkeit hängt von der verwendeten
		Bandbreite des DVR und des Mobiltelefons ab!
Modify	Modify Login	Wählen Sie den DVR, drücken Sie "Modify", nehmen Sie die ge-
	DVR	wünschten Änderungen vor und speichern Sie mit " OK ".
Delete	Delete Login	Wählen ein den zu lägebenden DVD und drücken Cie "Delate"
	DVR	wanien sie den zu ioschenden DVR und drucken Sie "Delete".

8-2.3 Bedienung im Livebild Modus.

Nach erfolgreichem Einloggen auf Ihrem DVR klicken Sie auf "Ansicht" um das Bedienmenü anzuzeigen. Sie können den Kanal auswählen, die Bildgröße ändern, die Bildqualität ändern, den Statusbalken anzeigen/verbergen, Alarmmeldungen anzeigen, auf Vollbild umschalten, usw...



Begriff	Funktion	Beschreibung			
Kanal 1~16	Anzeige für K 1~16	Wählen Sie die Anzeige von Kanal 1~16 . (Es kann immer nur 1 Kanal angezeigt werden)			
		Die unte	en aufgefü	hrten Symbole zeigen	die ent-
		spreche	nden Ereig	nisse an. Sie können Die	e Anzei-
		ge dies	er Symbole	e durch den Statusbalke	en auch
		deaktivieren.			
Status Balken	Status Balken		Symbol	Description	
			**	Bewegung	
				Sensoralarm	
			S X	Videosignal Verlust	
		Alarmme	eldungen k	önnen auch von Ihrem	Mobilte-
Alarm	Alarm	lefon ar	ngezeigt w	erden. Die Funktion lä	sst sich
		auch un	ter "Ansicht	" deaktivieren.	
Sound	Sound	Sollte ein Kanal mit Audio gesendet werden, können Sie den Ton einschalten.			
Vollbild	Vollbild Anzeige	Sie können 1 Kanal zur Vollbild Anzeige schalten			

Kapitel 9 CMS INSTALLATION UND ANLEITUNG

9-1 CMS Installation

System Voraussetzungen:

* Intel Pentium 4 Prozessor oder Equivalenter Typ.

- * Microsoft Windows Vista、Windows XP、Windows 2003 Server.
- * Arbeitsspeicher: 512MB freier Speicher, oder mehr werden benötigt.
- * 512MB oder mehr: 500MB für Gruppenverbindungen, 180MB für einen DVR.
- * 20MB HDD Speicher. Aufnahme und Schnappschuss benötigen extra Speicherplatz.
- * Die VGA Karte muss DirectX9 unterstützen und einwandfrei funktionieren. Sehen Sie dazu bitte Seite 48 Hinweis 1.

Installation:

- 1. Laden Sie die CMS Software von der Herstellerseite herunter.
- 2. Dekomprimieren Sie die Datei "setup.exe" und führen Sie sie aus..
- 3. Sollte "Visual C++ Runtime Libraries" nicht auf Ihrem System installiert sein, taucht die folgende Meldung mit automatischer Installation auf.

6 iCMS Setup			X
The following compone	ents will be installed	on your machine:	
Visual C++ Runtim	ne Libraries (x86)	1	
Do you wish to inst	all these compo	nents?	
If you choose Cancel, :	setup will exit.		
	Install	Cancel	

4. Wählen Sie "Next", falls gewünscht klicken Sie auf "Browse", um den Installationspfad anzupassen. Prüfen Sie mit "Disk Cost" den verfügbaren freien Speicherplatz und wählen Sie "Next" um zum nächsten Schritt zu gelangen.

id icms	🖉 🗆 💽 💽
Welcome to the iCMS Setup Wizard	Select Installation Folder
The installer will guide you through the steps required to install iCMS on your computer.	The installer will install iCMS to the following folder. To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it below or click "Browse". <u>F</u> older:
WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extern possible under the law.	C.Program FilesbCMS\ Bjowse Disk Cost
Cancel < <u>Back</u> <u>Next</u> >	Cancel (Back Next >

5. Wenn das "Confirm Installation" Fenster auftaucht, wählen Sie 'Next' um die Installation zu starten.



6. Wählen Sie "Schließen" wenn das "Installation Komplett" - Fenster erscheint.

👹 iCMS			
Installation Complete			
iCMS has been successfully installed.			
Click "Close" to evit			
UIUN UIUSE IUEXII.			
	Cancel	< <u>B</u> ack	
	1	 	

Fehlerbehebung bei Login Fehlern der CMS nach einem Upgrade

Loggen Sie sich nach einem Upgrade in die CMS-Software mit dem voreingestellten Benutzernamen und Passwort ein. Sollte eine Fehlermeldung auftauchen (wie im Bild unten), folgen Sie den Anweisungen, um das Problem zu lösen.



Schritt 1: Starten Sie den Windows Explorer und gehen Sie zum Ordner "System32". (z.B.: C:\Windows\System32)



9-2 CMS LOGIN UND UMGEBUNG

Zum Start werden Benutzername und Passwort benötigt, Voreingestellt: 'admin' und '123456'.

Login	X
User:	admin
Password:	*****
C	Login Exit

Nach erfolgreichem Login erscheint die Hauptanzeige:



① DVRs, Grupen & Ereignisse	Informationen über DVRs, Gruppen und Ereignisse. Siehe "9-3 DVRs Gruppen und Ereignisse" für weitere Details.		
② PC Informationen und Steuerung	Info über lokale HDD's, Lautstärke, Aufnahmen, uswetc. Siehe "9-4 Lokale PC Informationen und Steuerung" für weitere Details.		
③ Haupt Anzeige	Livebild Anzeige. Siehe "9-5 Hauptansicht" für Details.		
④ Anzeige Modus	Art der Bildschirmaufteilung die CMS unterstützt werden.		
5 Menüleiste	10 Hauptfunktionen der Bedienleiste. Siehe "9-6 Menüleiste" für Details.		

9-3 DVRs, Gruppen & Ereignisse

Symbol	Beschreibung
C	Liste der verbundenen DVR's / Gruppen anzeigen.
P	Alle Ereigniseinträge der DVR's anzeigen.

9-3.1 Ansicht DVR / Gruppen Liste

Linksklick auf '**DVR**' oder '**Group**' erweitert/verkleinert die DVR Gesamtliste.

Klicken Sie in der DVR-Liste auf einen verbundenen DVR, werden seine Kanäle in der Haupt-Anzeige dargestellt. Siehe "9-6.2 DVR Verwaltung" für weitere Informationen.

Klicken Sie in der Gruppenliste auf eine Gruppe, werden dessen Kanäle in der Haupt-Anzeige dargestellt. Siehe "9-6.3 Gruppen Verwaltung" für weitere Informationen.



Ein Linksklick auf einen verbundenen DVR zeigt den Status seiner Kanäle an:

Symbol	Beschreibung
•	Videosignalverlust
¥•	Bewegung erkannt
1	Alarmeingang

ğ icms		
DVR	~	
DVR-601 192.168.1.52 :80		
🖸 🎄 🙍 (01) CH01		
• 📩 🙍 [02] CH02 • 📩 🕯 [03] CH03		
🍋 🏂 🙍 [04] СНО4		
• 📩 🙍 [05] CH05		
• 😞 🕯 [07] CH07		
🔎 🛸 🙍 (08) СНО8	-	
• 📩 🙍 [09] CH09		

9-3.2 Ereignisliste ansehen

In diesem Abschnitt werden alle Ereignisse des Rekorders angezeigt: Fernzugriff einloggen, Fernzugriff ausloggen, Videosignalverlust, Bewegung, Alarmeingänge, Neustarts, Tastaturverriegelung, Tastaturentriegelung, Festplatte voll.



9-4 Lokale PC Informationen und Bedienung

Symbole und deren Bedeutung:

Symbol	Funktion	Beschreibung
○ <u>C:\ (79.56</u> %)	HDD Info	Zeigt den Anteil verfügbaren Platzes / HDD Kapazität auf Laufwerk C:\ (CMS Installationslaufwerk).
Aufnahme Verzeichnis		Aufnahme Verzeichnis festlegen. (Voreinstellung C:\Programme\iCMS)
C:\ (74.92%) Aufnahme Kapazität		Legen Sie die max. Aufzeichnungsgröße fest. (Minimum 10MB)
35	Lautstärke	PC Lautstärke oder Wiedergabe Lautstärke Regelung.
Aufnahme		Aufnahme von Livebildern auf den PC-Speicher. Um lokal gespeicherte Videodaten anzusehen, benutzen Sie "Aufnahme" in der Bedienzeile. Sehen Sie auch unter "9-6.6 Aufnahme Daten" für Details nach.
	Schnapp schuss	Einen Schnappschuss lokal abspeichern. Um alle getätigten Schnappschüsse anzusehen, gehen Sie zu "Schnappschuss" in der Bedienzeile. Sehen Sie auch unter "9-6.5 Schnapp- schuss Daten" für Details nach.

9-5 Hauptanzeige

In der Hauptanzeige werden die Live Videobilder des DVR angezeigt. Sie können den gewünschten Videokanal in ein anderes freies Feld ziehen, oder das Audiosignal mit der Maus Ein-/Aus schalten.



9-5.1 Audio Steuerung

Im Live Modus können Sie die Audiosignale der Kanäle 1 – 4 ein-/ausschalten:



Durch einen Klick auf das Symbol wird Audio Ein-/Ausgeschaltet. Bitte bedenken Sie, dass jeweils nur ein Audiokanal in Betrieb sein kann.



9-5.2 eMAP Anzeige

Sollte ein Kanal (im Live Modus) in einer eMap hinterlegt sein, erscheint durch einen Klick auf und zeigt den Kameranamen in der eMap. Siehe "9-6.4 eMap Verwaltung" für weitere Details.





9-5.3 PTZ Steuerung

In der Hauptdarstellung erscheint nach einem Rechtsklick auf einen Kanal die PTZ- Steuerungsbox:



Symbol	Beschreibung
8 Wege Taste	PTZ System drehen
•	ZOOM+ : Heranzoomen
Q	ZOOM : Herauszoomen
	Preset Position als N speichern.
	FOCUS+ : Nah fokussieren
<u>_</u>	FOCUS- : Fern fokussieren
	Gehe zu Preset Position N.
Setze Preset	Einstellung der 16 preset Positionen.
Gehe zu Preset	Gehe zu Preset Position N.
Auto Tour	Aktiviere Tour *
PTZ Sensitivität	Einstellung der PTZ Empfindlichkeit *
	Setzen von Start- und Endpunkt eines Scan. *
Cruise	Scan aktivieren. *
В	Helligkeit einstellen (Runter is +)
С	Kontrast einstellen (Runter is +)
S	Schärfe einstellen (Runter is +)

* PTZ Protokolle verschiedener Hersteller sind nicht immer 100% kompatibel. Aus diesem Grunde sind evtl. nicht alle Funktionen verfügbar.

9-6 Menüleiste



Tabelle 9-6.1 Beschreibung der Funktionen:

Symbol	Beschreibung
1	Benutzer Verwaltung. Siehe "9-6.1 Benutzer Verwaltung"
	DVR Verwaltung. Siehe "9-6.2 DVR Verwaltung"
	Gruppen Verwaltung. Siehe "9-6.3 Gruppen Verwaltung"
	eMap Verwaltung. Siehe "9-6.4 eMap Verwaltung".
	Remote Wiedergabe. Siehe "9-6.5 Remote Wiedergabe".
	HDD Wiedergabe. Siehe "9-6.6 HDD Wiedergabe"
	Datei Wiedergabe. Siehe "9-6.7 Datei Wiedergabe"
	Ereignis Wiedergabe. Siehe "9-6.8 Ereignis Wiedergabe"
	Schnappschuss Daten. Siehe "9-6.9 Schnappschuss"
	Aufgezeichnete Daten. Siehe "9-6.10 Aufzeichnung"

9-6.1 Benutzerverwaltung

Bevor Sie die CMS Software nutzen, sollten Benutzer mit entsprechenden Rechten angelegt werden. Jedem Benutzer sollte ein Passwort und eine Beschreibung zugewiesen werden. Ohne entsprechend zugewiesene Rechte hat ein Benutzer nicht die Möglichkeit, auf die entsprechende Funktion zuzugreifen. Dies ist die Voreinstellung. Nur der Administrator hat volle Rechte und kann später hinzugefügte Benutzer auch wieder löschen oder bearbeiten.

Wählen Sie '	' OK" um d	ie Einstellungen zi	u speichern.

Symbol	Symbol Beschreibung			
÷	Benutzerkonto hinzufügen, in der Voreinstellung ohne Rechte.			
-	Löschen eines Benutzerkontos.			
Sprache	Menüsprache wählen.			
evetrav	Ist diese Funktion eingeschaltet, verschwindet die CMS Software in der			
Systiay	Taskleiste.			

+		User Informat	ion
admin		Name:	admin
aumin		Password:	•••••
		Description:	
		Permission	
		User a	administration
		DVR a	idministration
		🗹 Group	administration
		✓ eMap	administration
		Remo	te play
		HDD p	lay
		File pl	ay
		Event	play
		Snaps	hot
Language: [English	Recor	d
systray:	Dn	~	
	5.S.		

9-6.2 DVR Verwaltung

DVR Verbindungen können hinzugefügt, editiert oder gelöscht werden. Kanalnamen können eingetragen oder vom Rekorder durch Drücken von "vom DVR" geholt werden. Wählen Sie OK, um die Einstellungen zu speichern.

		DVR Information	6				
		Name:	DVR410L				
124.219.25.10 :410		Model: Address:	Generic DVR			~	
			124.219.25.10				
		Port:	410	×	Channels:	4CH DVR	~
		ID: Password: Description:	admin	admin			
			•••••				
			Office				
	10	Camera descrip	tion:				
		[01]			[09]		
		[02]			[10]		
		[03]			[11]		
		[04]			[12]		
		[05]			[13]		
		[06]			[14]		
		[07]			[15]		
		[08]			[16]		
	~	From DVR)				

Name: DVR Name Model: DVR Modell Generic: Für alle Modelle Generic MainStream: Für DualStream Modelle DUAL SDVR: Für MPEG4 2U Modelle Address: DVR IP Adresse Port: DVR Netzwerk Port Channel: DVR Kamera Nummer ID: DVR Login Benutzerkonto Password: DVR Login Passwort Description: Beschreibung Camera Description: Kamera Beschreibung From DVR: Kameranamen vom DVR laden

9-6.3 Gruppen Verwaltung

Eine Gruppe bezeichnet einen Satz von Videokanälen von einem oder mehreren DVR's. Diese Funktion erlaubt das Betrachten und Managen verschiedener Kanäle von verschiedenen Rekordern auf einfache Weise.

Ablauf:

- 1. Fügen Sie eine neue Gruppe mit Namen und Beschreibung hinzu.
- 2. Klicken Sie auf 'Select' zum Öffnen eines weiteren Fensters.
- 3. Wählen Sie die gewünschten Kanäle aus, um alle Kanäle eines DVR zu wählen, klicken Sie auf den DVR.(1 Gruppe kann bis zu 36 Kameras enthalten)



- 4. Klicken Sie auf "OK" um zum vorigen Fenster zurückzukehren.
- 5. Wählen Sie den Anzeige Modus.
- Ziehen Sie einen Kanal vom unteren linken Fenster an die gewünschte Position im rechten Fenster, oder ziehen Sie bereits vorhandene Kanäle im rechten Fenster mit der Maus in ein anderes Feld Ihrer Wahl.
- 7. Wiederholen Sie den Vorgang bis Sie alle gewünschten Kanäle im rechten Fenster haben.
- 8. Klicken Sie "**OK**" um die Einstellungen zu speichern.



9-6.4 eMap Verwaltung

Sind geografische Standorte der DVR's relevant, können Sie diese durch Hinzufügen eines Bildes darstellen lassen.

Ablauf:

- 1. Klicken Sie auf 🔛 um einen Pfad zum gewünschten Bild anzugeben.
- 2. Wählen Sie ein Bild und klicken Sie OK, um es im rechten Fenster anzuzeigen.
- 3. Ziehen Sie mit der Maus die Kanäle an die gewünschte Position.
- 4. Um einen vorhandenen Kanal zu löschen klicken Sie auf 'Remove'.
- 5. Klicken Sie OK zur Speicherung.



9-6.5 Remote Wiedergabe

Auf dem DVR gespeicherte Videodaten können mit Hilfe der CMS Software wiedergegeben werden. Wählen Sie einen Rekorder, einen Anzeigemodus und danach das gewünschte Videosegment aus, um es in der rechten Fensterhälfte anzeigen zu lassen. Benutzen Sie dazu den Doppelklick der linken Maustaste.



mote	Play		
VR:			
VR61	0 (124.219.25.10)		~
No.	Start Time	End Time	
0	2009/11/10 18:00:00	2009/11/10 18:06:05	
1	2009/11/10 17:00:00	2009/11/10 17:59:59	
2	2009/11/10 16:00:00	2009/11/10 16:59:59	=
3	2009/11/10 15:00:00	2009/11/10 15:59:59	
4	2009/11/10 14:00:00	2009/11/10 14:59:59	
5	2009/11/10 13:00:00	2009/11/10 13:59:59	
6	2009/11/10 12:00:00	2009/11/10 12:59:59	
7	2009/11/10 11:00:00	2009/11/10 11:59:59	
8	2009/11/10 10:00:00	2009/11/10 10:59:59	
9	2009/11/10 09:00:00	2009/11/10 09:59:59	
10	2009/11/10 08:00:00	2009/11/10 08:59:59	
11	2009/11/10 07:00:00	2009/11/10 07:59:59	
12	2009/11/10 06:00:00	2009/11/10 06:59:59	
13	2009/11/10 05:00:00	2009/11/10 05:59:59	
14	2009/11/10 04:00:00	2009/11/10 04:59:59	
15	2009/11/10 03:00:00	2009/11/10 03:59:59	
16	2009/11/10 02:00:00	2009/11/10 02:59:59	
17	2009/11/10 01:00:00	2009/11/10 01:59:59	
18	2009/11/10 00:00:00	2009/11/10 00:59:59	
19	2009/11/09 23:00:00	2009/11/09 23:59:59	
20	2009/11/09 22:00:00	2009/11/09 22:59:59	
21	2009/11/09 21:00:00	2009/11/09 21:59:59	
22	2009/11/09 20:00:00	2009/11/09 20:59:59	
23	2009/11/09 19:00:00	2009/11/09 19:59:59	
24	2009/11/09 18:00:00	2009/11/09 18:59:59	
25	2009/11/09 17:00:00	2009/11/09 17:59:59	
26	2009/11/09 16:00:00	2009/11/09 16:59:59	
27	2009/11/09 15:00:00	2009/11/09 15:59:59	
28	2009/11/09 14:00:00	2009/11/09 14:59:59	
29	2009/11/09 13:00:00	2009/11/09 13:59:59	
30	2009/11/09 12:00:00	2009/11/09 12:59:59	
31	2009/11/09 11:00:00	2009/11/09 11:59:59	
32	2009/11/09 10:00:00	2009/11/09 10:59:59	
33	2009/11/09 09:00:00	2009/11/09 09:59:59	
34	2009/11/09 08:00:00	2009/11/09 08:59:59	
35	2009/11/09 07:00:00	2009/11/09 07:59:59	
36	2009/11/09 06:00:00	2009/11/09 06:59:59	
37	2009/11/09 05:00:00	2009/11/09 05:59:59	1
20	2000/11/00 04:00:00	2000/11/00 04-50-50	Y

Symbol	Beschreibung
	Start Wiedergabe.
	Pause.
R	Schneller Vorlauf.
\square	Schneller Rücklauf.
Min. Sec.	Wählen Sie durch Eingabe von Minute und Sekunden den gewünschten Clip aus, Drücken Sie Zur Wiedergabe.

9-6.6 HDD Wiedergabe

Mit der CMS Software können Sie direkt die Daten der Festplatte auslesen, die Sie zuvor dem DVR entnommen haben. In der linken Spalte sehen Sie eine Liste der aufgezeichneten Daten aufgeteilt nach Stunden, die Sie sich im rechten Fenster anzeigen lassen können.



9-6.7 Datei Wiedergabe

In der CMS Software können Sie die aufgezeichneten .irf Dateien wiedergeben. Dabei können Sie die Anzeigeeinstellungen ändern, oder in der Zeitschiene hin und her fahren.



Symbol	Beschreibung
\square	Starte Wiedergabe.
00	Pause.
	Stoppe Wiedergabe.
岔	Schneller Vorlauf.
岔	Schneller Rücklauf.
9-6.8 Ereignis Wiedergabe

Ereignis Aufzeichnungen auf dem DVR können in der CMS Software angezeigt werden.

Ablauf:

- 1. Wählen Sie einen DVR und eine Darstellungsart.
- 2. Wählen Sie ein Datum.
- 3. Doppelklicken Sie auf das Ereignis, um es im rechten Fenster anzuzeigen.

Nutzen Sie die Schaltflächen um die Wiedergabe zu steuern.



9-6.9 Schnappschuss Daten

Schauen Sie sich hier die getätigten Schnappschüsse an, oder löschen Sie sie.



*Die angezeigten Bilder enthalten Datum und Zeit des PC-Systems.

9-6.10 Aufgezeichnete Daten

Hier können Sie die aufgezeichneten Daten abspielen, oder löschen.

Ablauf:

- 1. Wählen Sie die Aufnahmezeit oben links, werden die Daten im Fenster wiedergegeben.
- 2. Wählen Sie die Anzeigeart.
- 3. In der Zeitschiene unten rechts können Sie in der Aufnahme vor- und zurückspringen.

Record						
N	Start Time	End Time				
1 2	2007/12/21 17:33:21 2007/12/21 17:43:12	2007/12/21 17:34:04 2007/12/21 17:45:44	EVF.1 -[02]	4x 00 0VRL -[01]	TR EDVR1 -[03]	4x 🖭 (VR1 - [04]
3	2008/01/14 18:57:39	2006/01/14 18:58:03			19	on Reconstruction (1921) and (1920)
			TX E2 0VF.1 [06]	TR TO DVRL [CE]	TE DVP1 [07]	Callebra (CC)
			-x = U/61 -(00)	न्द्र दा ७.११(10)	衣田 DvR1 -[11]	1 ≪ 12[022 −{12]
			家园DVR1-[13]	4x m DVRL -[14]	家 回DVR1 -[15]	(x 西DVR1-[16]
Nam	e Address	Description				
DVR2	2 demo.I-dvr.n	et				
					J]

ANHANG I I-DVR.NET REGISTRIERUNG

DDNS Registrierung auf I-DVR.NET

Im Zubehör für jeden DVR finden Sie einen Aufkleber mit Konto Informationen, inklusive Benutzername und Passwort welche Ihnen erlauben, sich auf I-DVR.NET zur Registrierung einzuloggen.

Um DDNS auf I-DVR.NET zu registrieren, beachten Sie nachfolgende Schritte.

Schritt 1. Öffnen Sie den Internet Explorer und geben Sie folgende Adresse ein: "<u>http://i-DVR.NET/logon.asp</u>". Geben Sie im folgenden Fenster die Daten vom Aufkleber Ihres Gerätes ein und drücken Sie "Logon".



Schritt 2. Nach erfolgreichem Login, geben Sie einen Namen bei "host" im "Add New Record" Dialogfeld ein (z.B. "hostname"). Die Adresse des Rekorders lautet dann "hostname.idvr.net." Wählen Sie "Standard" Typ und geben Sie die IP-Adresse des Rekorders an.



- Schritt 3. Der "Host Manager" Dialog zeigt "insert succeed" wenn die Einstellungen korrekt sind. Als nächstes geben Sie die erforderlichen Daten beim Rekorder ein. Sind die DDNS Einstellungen DVR-seitig korrekt, wird die Website jede Minute die
 - IP-Adresse des DVR aktualisieren, sobald Sie die F5 taste gedrückt haben.



Schritt 4. Gehen Sie zum Hauptmenü des Rekorders \rightarrow Haupt Menü \rightarrow Netzwerk Einstellungen \rightarrow DDNS. Aktivieren Sie die DDNS Funktion und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.



	DDNS EINSTELLUNGEN				
Example DDNs DDNS funktioniert nur, wenn die Funktion angehakt ist.					
DDNS Server:	i-dvr.net 🗸				
Host Name:	icatchddns.i-dvr.net				
Benutzer Name: ic000001					
Passwort:	•••••				
Geben Sie hier die gleichen Anmeldedaten ein, wie bei der Online-Registrierung.					
[MENU] OK; [ESC] Abi	orechen OK Abbrechen				
Schritt 5. Zurück zum i-dvr.net, drücken Sie F5 zur Aktualisierung und die IP-Adresse des					
D 1 1 1 1					

Rekorders wird automatisch eingefügt.

<u>Host Manager</u>	1			
		Msg: ip update succeed		
	host.domain	IP	actions	
	hostname.i-dvr.net	124.219.25.11	update delete	

Anhang II

Installation des ActiveX Steuerelements beim Internet Explorer

Wenn Sie den Internet Explorer zur Fernüberwachung das erste Mal nutzen, werden Sie aufgefordert, ein ActiveX Steuerelement zu installieren.

1. Es erscheint eine Warnmeldung unter der Werkzeugleiste:



2. Klicken Sie auf die Meldung und wählen Sie "Installiere ActiveX Steuerelement".

🚰 DVR Remote - Microsoft Internet Explorer	14	
Eile Edit View Favorites Tools Help		
🔇 Back 🔹 🕤 👻 😰 🐔 🔎 Search 🛭 📩 Favorites 🔗 🔗	• 😓 🔜	
Address 🛃 http://h264demo.i-dvr.net:610/ie.html		
🗑 This site might require the following ActiveX control: 'DVRemoteAx.cab'	Install ActiveX Control	
Click here to install the following ActiveX control	What's the Risk?	
	Information Bar Help	
-	-	_

3. Bei dem Popup Fenster "Möchten Sie diese Software installieren?" wählen Sie "Installieren".

2 DVR Remote	느먹스
Ele Edit View Favorites Iools Help	21 - Carlos C
🔇 Back 🔹 🕥 🖌 😰 🚷 🔎 Search 👷 Favorites 🛛 😥 🍛 🚍	
Address 🕘 http://h264demo.i-dvr.net:610/ie.html	💌 🄁 Go
2	
Windows Explorer - Security Warning	
Do you want to install this software?	
Name: DVRemoteAx.cab	
Publisher:	
Vore options	
While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm your computer. Only install software from publishers you trust: What's the risk?	



4. Nach der Installation erscheinen die Remote Bilder.

5. Sollte folgende Fehlermeldung auftauchen "Ihre Sicherheitseinstellungen erlauben nicht die Installation von ActiveX Steuerelementen auf Ihrem Computer", folgen Sie bitte nachfolgenden Instruktionen:

<u></u>	
🚈 DYR Remote - Microsoft Internet Explorer	
Eile Edit Yiew Favorites Iools Help	
🔇 Back 👻 🕥 🖌 😰 🏠 🔎 Search 🔹 Favorites 🔗 🔗 😓 🔜	
Address 📳 http://h264demo.i-dvr.net:610/ie.html 🗾 🔁 Go	Lir os 🔌
Your security settings do not allow Web sites to use ActiveX controls installed on your computer. This page may not display correctly. Click here for options	×

6. Wählen Sie "Extras" in der Menüleiste und dann "Internet Optionen"



7. Wählen Sie Sicherheit \rightarrow Vertrauenswürdige Sites \rightarrow Sites

ernet uptic	15
ienera Sec	rity Privacy Content Connections Programs Advance
Select a We	content zone-to specify its security settings.
Internet	Local intranet Trusted sites Restricted sites
Trus	ed sites
This trust data	one contains Web sites that you <u>Sites</u>
– Security Je	el for this zone
C	stom Custom settings. To change the settings, click Custom Level. To use the recommended settings, click Default Level.
	Custom Level Default Level
	OK Cancel Apply

8. Geben Sie die IP-Adresse (DNS-Namen) des Rekorders ein und klicken Sie auf "Hinzufügen".

frusted sites			<u>?</u> ×
You can add and ren in this zone will use t	iove Web sites f he zone's securit	rom this zone. Al ty settings.	l Web sites
Add this Web site to the zone	:		Add
The partice research arrive			
Web sites:			
		<u> </u>	Remove
		-	
Require server verification	h (https:) for all	sites in this zone	
		-	
	Custom Level	Defau	It Level
	ок	Cancel	Acolu

9. Neu hinzugefügte Internetseiten tauchen in der Liste der Vertrauenswürdigen Seiten auf, bitte schließen Sie dieses Fenster.

Trusted sites	<u> </u>
You can add and remove Web sites from this zon in this zone will use the zone's security settings.	e. All Web sites
Add this Web site to the zone:	
	Add
Web sites:	
http://h264demo.i-dvr.net	Remove
Require server verification (https:) for all sites to this a	zone
	efault Level
OK Cancel	Apply

10. Gehen Sie zurück zum IE Browser Fenster und drücken Sie F5.

🖉 DVR Remote - Microsoft Internet Explorer	
Eile Edit View Favorites Tools Help	
🔇 Back 🔹 🕥 🖌 🖪 🛃 🥠 🔑 Search 👷 Favorites 🔗 🔗 🔹 🔂	
Address 🗟 http://h2 4der Refresh pe :610/ie.html	Links »
Your security settings do not allow Web sites to use ActiveX controls installed on your computer. This page may not display correctly. Click here for options	×