

# Kommunikationsmodul für Systeme IP

CE

FA01401-DE

EHE



# MTMA/IP - MTMV/IP

PROGRAMMIERUNGSANLEITUNG

DE Deutsch

#### **Allgemeine Hinweise**

A Wichtige Sicherheitshinweise: BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN!

 Die Montage, Programmierung, Inbetriebnahme und Wartung muss von ausgebildeten Fachtechnikern und aemäß den derzeit geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

• Bei Eingriffen an der Steuerung, Antistatik-Schuhe und Kleidung anziehen.

Diese Sicherheitshinweise aufbewahren.

• Vor der Reinigung und Wartung immer die Stromzufuhr unterbrechen.

 Das Produkt darf nur für den Verwendungszweck für den es entwickelt wurde, eingesetzt werden. Andere Verwendungszwecke sind gefährlich.

 Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den unsachgemäßen, falschen oder unvernünftigen Gebrauch verursacht werden.

MTMV/IP

#### MTMA/IP MTMA/IP



#### Bedeutung der LED-Anzeige

- ¢ځ» Gelbe LED - Gespräch im Gang. A
- Grüne LED - Tür offen. 0
- A 3 Blaue LED - Anlage besetzt.
- ″Δ 4 Rote LED - Anruf im Gang.

#### Fehlermeldungen

#### LED eingeschaltet, LED blinkt LED ausgeschaltet

Störung	Rot	Grün	Gelb	Blau	Mögliche Ursachen
Hohe Temperatur					Falsche Installation, Nähe zu Wärmequellen, Hardware-Fehler
Ethernetverbindung					CAT5-Kabel unterbrochen oder nicht angeschlos- sen, falsche DATEN-Verbindung, Switch-Schalter nicht angeschlossen, defektes Ethernet-Port
Fehler der Konfigurationsdaten					Falsche Konfiguration, nur teilweise oder unvoll- ständige Programmierung
Audio oder Video nicht verfügbar, SIP-Registrierung nicht gelungen					Server nicht erreichbar oder ausgeschaltet, fal- sches SIP-Konto

## Konfiguration und Inbetriebnahme über WEB-Schnittstelle und PCS/XIP

Weisen Sie Ihrem PC eine Adresse im selben Subnetz (subnet) des Geräts zu. Die voreingestellte IP-Adresse ist 192.168.1.5 und die Netmask 255.255.255.0.





Um die Konfigurations-Webseite zu öffnen, geben Sie in der Adressleiste des Browsers (Chrome, Firefox, Safari) die Adresse des Geräts, das Sie konfigurieren möchten, ein.

Auf der Seite [EINSTELLUNGEN], im [ANMELDEMODA-LITÄTEN] [EINRICHTER] auswählen und das Passwort [112233] eingeben.

Die Anmeldemodalitäten [BENUTZER] (voreingestelltes

Die Anmeldemodalitäten [BENUTZER] (voreingestelltes Passwort: 123456) ermöglichen: 1) die darauf folgenden Seiten durchlesen 2) die Firmware aktualisieren. Die Konfigurations-Webseiten haben rechts keine Navigationsleiste. Um die Webseiten zu durchblättern, die linke Maustaste gedrückt halten und ziehen. Bei einem Smartphone oder Tablet den Finger über den Rildschirm ziehen Bildschirm ziehen.

	System Hilfe Beenden						
System							
Datum und Uhrzeit							
Netzwerk	MTMV/IP						
	SN						
SIP	0X00801234						
Anmeldeinforma- tionen							
Zugangskontrolle	1.0						
Gerät							
	2.0.0						
wartung							
Diagnostik	Angemeldet						

#### System

Technische Daten, die die Eigenschaften des Geräts, die Hard- und Softwareversion und den Status des SIP-Kontos kennzeichnen.

HINWEIS. Die MTMV/IP, MTMA/IP kann bei Anlagen ohne Server 'Serveless' über PCS/XIP als MASTER konfiguriert werden. Nur eine MTMV/IP, MTMAIP kann als MASTER konfiguriert werden.

	Netzwerk	Hilfe	Beenden			
System	ANSCHLÜSSE CAMECONNEC					
Datum und Uhrzeit	MAC-ADRESSE					
Netzwerk	00:50:56:91:2E:28					
SID	MODUS					
	Statische IP-ADRESSE					
tionen						
Zugangskontrolle	192.168.71.102					
Gerät	NETMASK					
Wartung	255.255.255.0					
Diagnostik						
Diagnostiit	192.168.71.1					

#### Netzwerk Hilfe Beenden System ANSCHLÜSSE CAMECONNECT Datum und Uhrzeit 0146C1B9F21522A9 SIP xip01.cameconnect.net Anmeldeinformationen Zugangskontrolle Deaktivieren Gerät Nicht verbunden Wartung Diagnostik

#### Netzwerk

#### [VERBINDUNGEN]

#### [MAC ADRESSE]

Die nicht veränderbare MAC ADRESSE des Geräts

#### [MODO]

ermöglicht die Wahl der Adressierung unter: DHCP Die IP-Adresse des Geräts wird vom DHCP-Server (für zukünftige Verwendungen) zugewiesen;

STATISCHE (Werkseinstellung) die IP-Adresse des Geräts wird von Hand zugewiesen.

#### [IP-ADRESSE]

Wenn Sie eine statische IP gewählt haben, geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein. Diese muss demselben Subnetz (subnet) des Routers und der anderen eingebundenen Geräte entsprechen (voreingestellte Adresse: 192.168.1.5).

#### [NETMASK]

Wenn sie nicht der voreingestellten entspricht, die Subnet Mask angeben.

#### [GATEWAY]

Geben Sie Ihre Standard-Gateway für das Heimnetzwerk an.

#### [DNS]

Geben Sie eine gültige DNS-Adresse ein, wenn Sie die CAMEConnect Verbindung aktivieren möchten (Nur als MASTER konfigurierte MTMV/IP, MTMA/IP).

Um Änderungen zu speichern oder die vorherigen Daten wieder hochzuladen, drücken Sie die Taste, die unten auf der Seite erscheint.

[CAMECONNECT] nur für als MASTER konfigurierte Geräte

Sektion zur Konfiguration von Fernsteuerungsparametern.

[KEYCODE]: Eindeutiger Gerätecode

[PROVIDER]: (Werkseinstellung: xip01.cameconnect.net) URL für Ferngesprächsdienst

[VERBINDUNG]: Ermöglicht die Aktivierung/Deaktivierung der VoIP-Fernsteuerung von Videosprechanrufen

[STATUS]: Zeigt den Status der Verbindung an

			SIP H	ilfe Beende
System	KONTO	TRUNKS	CARATTERI- STICHE	KNOTEN STAAT
Datum und Uhrzeit				
Netzwerk	0080000	001		
SIP				
Anmeldeinforma- tionen				
Zugangskontrolle	ANGEZEIGT	ER NAME		
Gerät	MTMV IP			
Wartung	192.168.6	1.19		
Diagnostik				
	XIP-Server			

#### SIP

#### [ACCOUNT]

Bei Geräten, die KEIN MASTER sind, öffnet sich nur diese Sektion

[BENUTZERNAME]: SIP Username, der dem Gerät von PCS/XIP zugewiesen wird.

[PASSWORT]: (für zukünftige Verwendungen).

[ANGEZEIGTER NAME]: dem Gerät von PCS/XIP zugewiesener Name.

[SERVER]: von PCS/XIP zugewiesene IP-Adresse des Servers

[SERVERTYP]: (für zukünftige Verwendungen)

Wenn die Konfiguration korrekt und der SIP-Server eingeschaltet ist, erscheint auf der Seite [SYSTEM] im Punkt [KONTOSTATUS] die Meldung [REGISTRIERT].

	SIP Hilfe Beenden
System	KONTO TRUNKS CARATTERI- KNOTEN STICHE STAAT
Datum und Uhrzeit	
Netzwerk	ETI/miniSER/Domo XIP local
SIP	
Anmeldeinforma- tionen	
Zugangskontrolle	
Gerät	
Wartung	
Diagnostik	
	Erneut laden

[TRUNKS] nur für als MASTER konfigurierte Geräte

Verzeichnis der in der Anlage eingebundenen Server. Das Symbol rechts zeigt an, ob das Gerät und der entsprechende Unterblock erreichbar (grün) oder nicht erreichbar (rot) sind.

			SIP	Hilfe Beende
System	κοντο	TRUNKS	CARATTER STICHE	I- KNOTEN STAAT
Datum und Uhrzeit	KLING			
Netzwerk	30			
SIP	20	LZEIT MIT UI	MLEITUNG	
Anmeldeinforma- tionen		Aktivierung	ısschlüssel	
Zugangskontrolle		FNER		
Gerät	* 50			
Wartung	* 53			
Diagnostik				
	* 54			

[EIGENSCHAFTEN] nur für als MASTER konfigurierte Geräte

[KLINGELZEIT], nach der der Benutzer als abwesend betrachtet wird.

[KLINGELZEIT MIT UMLEITUNG]: Klingelzeit bei aktiver Anrufumleitung über CameConnect, nach der der angerufene Benutzer als abwesend betrachtet und die Umleitung aktiviert wird.

In der Sektion [AKTIVIERUNGSCODES] können die DTMF Zahlencodes, die den Schaltbefehlen Türöffner, Aux1 und Aux2 zugewiesen wurden, angezeigt und geändert werden.

			SIP	Hilfe	Beende
System	колто	TRUNKS	EIGEN- SCHAFTE	N	KNOTEN STAAT
Datum und Uhrzeit					
Netzwerk					
	All	е			
Anmeldeinforma- tionen					
Zugangskontrolle	Fu IP-E	tura IP 1.1 <sup>Einheit 1</sup>		0	
Gerät	Fu	tura IP 2.1			
Wartung	IP-E	Einheit 2		Ŭ	
Diagnostik		Erneu	ıt laden		

[KNOTENSTATUS] nur für als MASTER konfigurierte Geräte Verzeichnis der SIP-VoIP-Geräte des Systems und deren Registrierungsstatus bezüglich der MTMV/IP, MTMA/IP MASTER Außenstation. Grün: Gerät ist registriert Rot: Gerät ist nicht registriert Im Punkt [NOTIZTYP] können Sie das Geräteverzeichnis nach Typ filtern.

	ANMELDE	DATEN	Hilfe	Beender
VERWAL- TUNG	XIP EM- PFÄNGER	XIP MO	BILE	SIP-EM- PFÄNGER
X APP r	IPMakeLic nobile app 12:	6-05-13 20 45:20	016-05-18 7:45:20	
	Erneu	ıt laden		
Lizenza	anforderung			
			Anfor	dern
Lizenz	hochladen			
Keine Lize	anz ausgewählten l	Dateien	Hochl	aden
	VERWAL- TUNG EINHEITBE APP T Lizenzz BESCHREI Lizenz DATEMAN Keine Liz	ANMELDEI VERWAL TUNG XIP EM- PFÄNGER EINHEIT BESCHREIBUNGERSTI APP XIPMakeLic 2017 Mobile app 212 Li Lizenzanforderung BESCHREIBUNG Lizenz hochladen DATENAME Keine Lizenz ausgewährten	ANMELDEDATEM VERWAL VER	ANMELDEDATEN     Hilfe       VERWAL- TUNG     PFÄNGER     XIP MOBILE       PERMET BESCHREIBUNGERSTELLUNGS     EINGER       EINHETT BESCHREIBUNGERSTELLUNGS     EINGER       APP     XIPMAkeLLC APP     2016-05-13 12:45:20     2016-05-13 7:45:20       Erneut laden     Erneut laden       Lizenzanforderung     BESCHREIBUNG       BESCHREIBUNG     Anfor       Lizenz hochladen     Anfor       DATEMAME     Keine Lizonz ausgewählten Dateien

### Anmeldeinformationen

#### [LIZENZEN]

Verzeichnis der installierten und verfügbaren Lizenzen (nur MTMV/IP, MTMA/IP MASTER). In der Werkseinstellung sind in jede Außenstation des Typs MTMV/IP, MTMA/ IP MASTER 4 Lizenzen integriert, die als APP- oder GST-Lizenz verwendet werden können.

Wählen Sie die Funktion **[ANFRAGE]** aus, um die Kenndaten des Geräts zu erfahren, die für die Anforderung weiterer Lizenzen notwendig sind.

Gegebenenfalls im Punkt [BESCHREIBUNG] eingefügte Sätze, werden den Kenndaten des Geräts hinzugefügt.

In der Sektion [LIZENZ HOCHLADEN] können weitere angeforderte Lizenzen hinzugefügt werden: die Taste [HOCHLADEN] drücken und die Datei mit den Lizenzen, die geladen werden sollen (nur für MASTER-Geräte) auswählen.

		ANMELDE	DATEN	Hilfe	Beende
System	VERWAL- TUNG	XIP EM- PFÄNGER	XIP MOB	ILE S PF	IP-EM- ÄNGER
Datum und Uhrzeit					
Netzwerk					
SIP	IP-Einh	eit 1 Futura IP	1.1 0040	1200256	ľ
Anmeldeinforma- tionen	IP-Einh	eit 2 Futura IP	2.1 0040	1201258	1
Zugangskontrolle					
Gerät	IP-Einh	eit 3 Futura IP	93.1 0040	1200256	/
Wartung		Erneut la	aden		
Diagnostik					

[XIP EMPFÄNGER] nur für als MASTER konfigurierte Geräte Verzeichnis der XIP-Geräte (SIP-Empfänger), die keine Lizenz benötigen und die die Außenstation MTMV/ IP, MTMA/IP MASTER als Server für die Registrierung nutzen.

[EINHEIT]: Einheit der der Empfänger zugeordnet ist. [BESCHREIBUNG]: Beschreibung des Empfängers, entsprechend der Konfiguration von PCS/XIP.

[SIP BENUTZERNAME]: von PCS/XIP an den XIP-Empfänger vergebener SIP Username. Passwort und SIP Username müssen im Empfänger konfiguriert werden, damit dieser in der MTMV/IP, MTMA/IP Außenstation registriert werden kann.

Auf das Symbol 🖍 drücken, um das Passwort des SIP-Kontos des Empfängers zu ändern.

		ANMELDE	DATEN	Hilfe Beende
System	VERWAL- TUNG	XIP EM- PFÄNGER	XIP MOBILE	SIP-EM- PFÄNGER
Datum und Uhrzeit	ANZ/	AHL DER ENZEN		
Netzwerk	5			
SIP				
Anmeldeinforma- tionen	IP-Einheit	1 Allgemeine SIP 2.1	00700000256	• /
Zugangskontrolle	IP-Einheit	2 Allgemeine 2 SIP 2.2	00700000258	• /
Gerät				
Wartung		Erneut	laden	
Diagnostik				

		ANMELDE	DATEN	Hilfe	Beender
System	VERWAL- TUNG	XIP EM- PFÄNGER	ХІР МОВІ		IP-EM- ÄNGER
Datum und Uhrzeit	ANZ/	HL DER			
Netzwerk					
SIP					
Anmeldeinforma- tionen	IP-Einheit	1 Allgemeine SIP 2.1	007000002	56 🔘	/
Zugangskontrolle	IP-Einheit	2 <sup>Allgemeine</sup> SIP 2.2	007000002	58	1
Gerät					
Wartung		Erneut	laden		
Diagnostik					

[XIP MOBILE] nur für als MASTER konfigurierte Geräte

Verzeichnis der Geräte vom Typ XIPMobile, die eine Lizenz benötigen und die Außenstation MTMV/IP, MTMA/ IP MASTER als Server für die Registrierung nutzen.

[ANZAHL LIZENZEN]: Anzahl der noch verfügbaren Lizenzen.

[EINHEIT]: : Einheit der das XIPMobile Gerät zugeordnet ist.

[BESCHREIBUNG]: : Beschreibung des Geräts, entsprechend der Konfiguration von PCS/XIP.

[SIP BENUTZERNAME]:in der XIPMobile App vergebener SIP Username. Passwort und SIP Username müssen in der XIPMobile App konfiguriert werden, damit diese in der MTMV/IP, MTMA/IP Außenstation registriert werden kann.

[AKTIVIERT]: Wenn das Symbol grün ist, kann das Konto in der MTMV/IP, MTMA/IP Außenstation registriert und wenn das Symbol rot ist, kann das Konto nicht registriert werden.

Das Symbol 🖍 auswählen, um das Konto zu aktivieren/ deaktivieren und um das Passwort zu ändern.

Für jedes aktivierte Konto ist eine App Lizenz nötig, diese wird von den insgesamt verfügbaren Lizenzen abgezogen.

**[ALLGEMEINE SIP]** nur für als MASTER konfigurierte Geräte Verzeichnis der Geräte vom Typ allgemeine SIP, die die Außenstation MTMV/IP, MTMA/IP MASTER als Server für die Registrierung nutzen.

[ANZAHL LIZENZEN]: Anzahl der noch verfügbaren Lizenzen.

[EINHEIT]: Einheit der das allgemeine SIP-Gerät zugeordnet ist.

[BESCHREIBUNG]: : Beschreibung des Geräts, entsprechend der Konfiguration von PCS/XIP.

[SIP BENUTZERNAME]:von PCS/XIP vergebener SIP Username. Passwort und SIP Username müssen im SIP-Gerät konfiguriert werden, damit dieses in der MTMV/IP, MTMA/IP Außenstation registriert werden kann.

[AKTIVIERT]: Wenn das Symbol grün ist, kann das Konto in der MTMV/IP, MTMA/IP Außenstation registriert und wenn das Symbol rot ist, kann das Konto nicht registriert werden.

Das Symbol 🖍 auswählen, um das Konto zu aktivieren/ deaktivieren und um das Passwort zu ändern.

Für jedes aktivierte Konto ist eine GST-Lizenz nötig, diese wird von den insgesamt verfügbaren Lizenzen abgezogen.

	ZUGAN	e Beender		
System	MASTER/SL	.AVE	BENUT	ZER
Datum und Uhrzeit		MAST	TER	
Netzwerk				
SIP	192.168.61.19			
011				
Anmeldeinforma- tionen	20050			
Zugangskontrolle	BESCHREI- BUNG			
Gerät	MTMV/IP 1	192.168.61.55	14680320	۲
Wartung				
Diagnostik	MTMV/IP 2	192.168.61.98	327680	-
		Erneut	t laden	

## Zugangskontrolle

#### [MASTER/SLAVE]

**[IP ADRESSE]**: das ist die Adresse des MASTER-Geräts. Bei einem MTMV/IP, MTMA/IP MASTER ist die Adresse des Geräts dieselbe.

[IP PORT]: (default 20050), das ist das Port des MAS-TER-Geräts.

Nur für MTMV/IP, MTMA/IP MASTER Außenstationen gibt es ein Verzeichnis der SLAVE-Geräte. Wenn das Symbol grün ist, ist das SLAVE-Gerät mit dem MASTER-Gerät verbunden, wenn das Symbol rot ist, ist das SLAVE-Gerät nicht mit dem MASTER-Gerät verbunden.

	ZUGANGSKONTF	ROLLE Hilfe Beenden
System	MASTER/SLAVE	BENUTZER
Datum und Uhrzeit		
Netzwerk		
SIP		
Anmeldeinforma- tionen		
Zugangskontrolle		
Gerät		
Wartung	Benutzer 1	Benutzer 3 🧪
Diagnostik	Benutzer 2	Einheit IP2
	Erneut la	aden

#### [BENUTZER]

Unter diesem Punkt sind die Benutzer des Zugangskontrollsystems verzeichnet.

Im Punkt [GRUPPE] können Sie eine Benutzergruppe, die angezeigt werden soll, auswählen.

[NACHNAME]: um die Suche nach Nachnamen zu starten [ERNEUT LADEN] AUSWÄHLEN.

[BADGE CODE]: um die Suche nach Badge Code zu starten [ERNEUT LADEN] AUSWÄHLEN.

Das Ergebnis der Suche wird unten auf der Seite angezeigt.

Von einem MASTER-Gerät das Symbol 🖍 neben einem Benutzer auswählen, um dessen Status (aktiviert/ deaktiviert), den Badge Code oder den numerischen Code zu ändern.

Die Berechtigungen für Zugangswege und Tore/Türen werden von PCS/XIP festgelegt.



#### Gerät

#### [AUDIO/LED]

Die Lautstärke des Lautsprechers und des Mikrofons (nur wenn unbedingt nötig, z.B. bei besonders lauter Umgebung) und die Hintergrundbeleuchtung der Tasten auf der Außentation kann erhöht werden.

		GERÄT	Hilfe Beender
System	AUDIO/LEDS	MULTIMEDIA	PARAMETER
Datum und Uhrzeit			
Netzwerk	HAUPTVIDEOBITRA 4096 kb/s		
SIP			
Anmeldeinforma- tionen	HAUPTVIDEOAUFL HD 720 (1280X72)	ÖSUNG D) 16:9	
Zugangskontrolle			
Gerät	192 kb/s		
Wartung			
Diagnostik	QCF (176X144) 4:	3	

#### [MULTIMEDIA]

Sie können die maximale BITRATE und AUFLÖSUNG des STREAM-Videos, das von der Außenstation übertragen wird, unter den verfügbaren Werten wählen und konfigurieren.

Je höher die BITRATE und die AUFLÖSUNG, desto höher die Bildqualität und desto mehr Datenband im UPLINK ist erforderlich.

Sie können zwei Profile konfigurieren:

**PRIMÄR** Dieses Profil wird für die Kommunikation mit lokalen Geräten, die in die Anlage eingebunden sind, verwendet;

CAMECONNECT Dieses Profil wird für die Kommunikation mit über CameConnect ferngesteuerten XIPMobile Geräten verwendet.

Die BITRATE und AUFLÖSUNG des CAMECONNECT-Profils müssen entsprechend des im UPLINK verfügbaren Datenbandes gewählt werden.

		Wartung	Hilfe	Beenden
System	INFO	AKTUALISIERU		SYSTEM-
Datum und Uhrzeit	MAIN SW VE	RSION		
Netzwerk	1.1.0			
010	MTMBC SW			
SIP	1.2.0  MTMKB SW VERSION  1.0.0  VERSION			
Anmeldeinforma-				
tionen				
Zugangskontrolle	200	VERSION		
	MTMRFID SW VERSION			
Gerät	1.2.0			
Wartung				
Diagnostik				

#### Wartung

[INF0] Sie können die Firmware-Version des Hauptmoduls und der eingebundenen Zusatzgeräte anzeigen.

	N	/artung	Hilfe	Beenden
System	INFO /	AKTUALISIERU	NG S	SYSTEM- FIGURATION
Datum und Uhrzeit				
Netzwerk				
SIP				
Anmoldoinforma	Hauptmodul	мтмке	3 Modul	
Anmeldeiniorma-		MTMDY	' Modul	
lionen		MTMRF	ID Modul	
Zugangskontrolle	Datei auswähle	n		Laden
Coröt				
Geral				
Wartung				
Diagnostik				

[AKTUALISIERUNG] der Firmware und der eingebundenen Geräte.

Drücken Sie auf **[MODUL WÄHLEN]**,um das zu aktualisierende Modul zu wählen und wählen Sie anschließend die Firmware Aktualisierungsdatei in Ihrem PC aus. Den Vorgang starten.

		Wartung	Hilfe	Beenden
System	INFO	AKTUALISIER	UNG	SYSTEM- IFIGURATION
Datum und Uhrzeit				
Netzwerk				
SIP				
Anmeldeinforma-				
lionen		Globa	le	
Zugangskontrolle				
Gerät				
Wartung				
Diagnostik				

[SYSTEMKONFIGURATION] Die Werkseinstellungen des Hauptmoduls und der eingebundenen Zusatzgeräte werden mit [GLOBAL] WIEDERHERGESTELLT.

	Diagnostik	Hilfe	Beenden		
System	STATISTIKEN	PROTOK	OLLDATEI		
Datum und Uhrzeit					
Netzwerk	PROTOKOLLSTUFE				
SIP	Fehler				
Anmeldeinforma-	MODALITÄT				
tionen	Remote				
Zugangskontrolle					
	192.168.201.0				
Gerät					
Wartung	Speichern	Erneut	laden		
Diagnostik					

#### Diagnostik

#### [STATISTIKEN]

Statistische Daten über den Betrieb des Geräts.

#### [PROTOKOLLDATEI]

Sie können Ereignisdateien erstellen, um die Fehlerursachen zu identifizieren.

[PROTOKOLLEBENE]: Sie können die Genauigkeit und die Art der Protokolldateien wählen.

[MODALITÄT]: Sie können den Speicherort der Protokolldatei unter folgenden Speichern wählen:

[Lokal - RAM]: Die Datei wird im flüchtigen Speicher des Geräts gespeichert

[Lokal - FLASH]: Die Datei wird im internen Speicher des Geräts gespeichert (der Speicherplatz ist begrenzt) [Remote]: Die Datei wird in einem Remote-Server gespeichert

**[IP-ADRESSE]**: Geben Sie die IP-Adresse des Remote-Servers an.

#### Arbeitsschritte über PCS/XIP

Das Gerät ist in ein XIP System eingebunden. Der Anlagenaufbau muss mit der Software PCS/XIP erfolgen.



🚰 Geräte-Ansicht 🦾 Einheits-Ansicht			
<ul> <li>Plakette IP serverless</li> <li>MTMV Haupt-IP</li> <li>Integrierte Tasten</li> <li>Aux</li> <li>MTM8C</li> <li>MTMA Haupt-IP</li> <li>Integrierte Tasten</li> <li>Aux</li> <li>MTMA Haupt-IP</li> <li>Integrierte Tasten</li> <li>Aux</li> <li>Integrierte Tasten</li> <li>P-Bereich</li> <li>IP-Bereich</li> </ul>	Geräte DVC IP OL IP MTMA IP MTMV IP Bereich IP-Bereich IP-Bereich ETI/miniSER/Domo 3	KIP local	
IP-Einheit 1	MTMV IP Eigenschaften 3	e	
IP-Einheit 2	Name	MTMV IP-Bereich	
IP-Einheit 4	Adresse	224.1.0	
Integrierte Tasten	Kenndaten 4	333333 👻	
О МТМ8С	Adressierung	Statisch -	
MTMA IP-Bereich	IP-Adresse 5	192.168.1.7	
	Sprechzeit (s)	60	
	Klingelzeit (s)	30	
	Klingelzeit mit Uml. (s)	20	
	System-Backup speichern		
	SIP Benutzername	008000 00256	
	Tür-Öffnungszeit (s)	2	
	Dämmerung angezeigt durch	<keines></keines>	
	Tür offen Alarmdauer (s)	Deaktiviert -	
	Kontakt Tür offen	Normalerweise offen (NO)	
	Aux Aufzugsteuerung	Kein Ereignis	
	Türöffner Eingangsmeldung	Deaktiviert (Werkseinstellung)	
	Individuelle Klingeltöne		
	Türstatus	Türstatus (Werkseinstellung)	
×	Targa aktiviert 🗠 🖳	☐ Targa aktiviert (Werkseinstellung)+	

Das System entsprechend Ihren Bedürfnissen aufbauen: Um die IP-Außenstationen einzufügen, die MTMV IP- (Video) oder MTMA-IP-Module (nur Audio) aus dem Verzeichnis rechts ziehen ①. Die eingebundenen Geräte auswählen ② und die Eigenschaften fertigstellen ③; folgende Felder sind obligatorisch: Kenndaten ④ und IP-Adresse ⑤. Die Zusatzmodule, z.B. das Tastenmodul MTM8C auswählen ⑥, deren Layout festlegen und für jede Taste die entsprechenden Anrufe einstellen.

Die anderen Geräte konfigurieren und die Anlage programmieren.

#### Bezugsnormen. Das Produkt entspricht den geltenden Bezugsnormen.

Abbau und Entsorgung. Verpackung und Gerät am Ende des Lebenszyklus nicht in die Umwelt gelangen lassen, sondern entsprechend den im Verwendungsland gültigen Vorschriften entsorgen. Die wiederverwertbaren Bestandteile, sind mit einem Symbol und dem Material-Kürzel gekennzeichnet. DIE IN DIESER ANLEITUNG ENTHALTENEN ANGABEN UND INFORMATIONEN KÖNNEN JEDERZEIT UND OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. ALLE MAßAN-GABEN IN MM - SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

# CAME रें BPT

CAME.COM

#### CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15 31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941